

Manual de Instruções

Termo de Garantia

PASSADEIRA A VAPOR JET BIVOLT



Obrigado por escolher a Suggar!

Neste manual, você encontra todas as informações sobre a Passadeira a Vapor Jet Bivolt Suggar. Antes de usá-lo, leia atentamente as instruções e guarde o manual para futuras consultas. Sempre que você for comprar um eletrodoméstico, lembre-se: Suggar tem o melhor para você.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- 1 - Utilize este produto apenas para o objetivo pelo qual o mesmo foi fabricado como indicado neste manual.
- 2 - Para proteger-se do risco de choque elétrico, não coloque este aparelho dentro d'água ou de quaisquer outros líquidos.
- 3 - Não deixe o vaporizador funcionando sozinho quando o mesmo estiver em operação. Este produto não é um brinquedo. A supervisão de adultos é requerida ao usar a passadeira perto de crianças, de animais de estimação e das plantas. O vapor produzido pelo produto é quente e pressurizado. Estes cuidados devem ser tomados para evitar queimaduras e outros ferimentos. Nunca aponte o bocal em direção de pessoas ou em animais.
- 4 - Não encha a passadeira com água além do limite MÁXIMO. Ultrapassar o limite de água recomendado pode derramar a água e resultar em queimaduras ou choque elétrico. Somente a água deve ser usada no produto. Outros agentes de limpeza danificarão a passadeira e podem causar ferimentos.
- 5 - Evite o contato com as peças quentes para evitar queimaduras
- 6 - Não permita que o cabo de energia toque em superfícies quentes.
- 7 - Acessórios não recomendados para este aparelho poderão causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos.
- 8 - O bocal e os acessórios tornam-se quentes durante o uso. Para evitar os ferimentos, não toque nas superfícies quentes até que as mesmas esfriem completamente.
- 9 - Desconecte o aparelho da tomada quando o mesmo não estiver em uso, antes de colocar ou retirar peças e antes de enchê-lo com água, esvaziá-lo ou limpá-lo.
- 10 - Não opere a passadeira se a abertura do vapor for obstruída. Se isto ocorrer, cesse imediatamente o uso e desconecte da tomada elétrica.
- 11 - Deixe o aparelho esfriar antes de guardá-lo. Armazene em local fresco e seco.

- 12 - Guarde este manual para futuras consultas.
- 13 - Para reduzir a probabilidade de uma sobrecarga do circuito, não opere outro aparelho de alta potência no mesmo circuito da sua passadeira.
- 14 - Não incline o bocal mais de 35° em qualquer direção. Isso pode causar excesso de vapor saindo do bocal, causando queimaduras. Utilize-o sempre de modo que o vapor saia para frente.
- 15 - Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos;
- 16 - Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- 17 - Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

CARACTERÍSTICAS E ACESSÓRIOS

As peças e acessórios, abaixo, fazem parte da sua Passadeira Suggar. Confira com cuidado antes de descartar a caixa.

1. Bico de Vapor
2. Tampa do Reservatório de Água
3. Botão Liga/Desliga
4. Alça da passadeira
5. Indicador do nível de água do reservatório
6. Reservatório de água/base da passadeira
7. Copo graduado
8. Escova
9. Saco para viagem



1. Bico de vapor: o bocal de vapor emite um fluxo do vapor quente, penetrante.
2. Tampa do Reservatório de Água: mantém com segurança o vapor dentro do reservatório da água, e deve ser removido a fim encher a unidade com água.
3. Botão Liga/Desliga: acende quando a passadeira está ligada.
4. Alça da passadeira: foi projetada para permanecer relativamente fresca durante o funcionamento com segurança e conforto do usuário.
5. Indicador do nível de água do reservatório: permite a visualização da quantidade de água no reservatório. Não deve ser enchida acima do nível MÁXIMO indicado.
6. Reservatório de Água/base da passadeira: tanque em que a água é armazenada.
7. Copo graduado
8. Escova: remove fiapos e sujeira de estofados, cortinas e tecidos em geral.

USANDO SUA PASSADEIRA

Colocando Água no Reservatório de Água:

- 1 - Coloque sua Passadeira Suggar em uma superfície plana, nivelada.
 - 2 - Certifique-se que o cabo de energia esteja desconectado da tomada elétrica.
 - 3 - Antes de usar sua passadeira, sempre verifique se a tensão do seu aparelho corresponde com a tensão da sua casa ou hotel, esta passadeira tem um interruptor na base, permitindo que regule a tensão de acordo com a rede elétrica (110V ou 220V).
 - 4 - Se a passadeira estiver em uso, desconecte da tomada e antes de colocar mais água, permita que a passadeira esfrie por ao menos 5 minutos. Não remova a tampa até que tenha esfriado completamente.
- AVISO: Sempre antes de colocar a água, deixe que o produto esfrie. A água fria em um recipiente quente pode fazer com que a água quente e o vapor disparem para fora.*

- 5 - Cautelosamente abra a tampa do reservatório de água, girando-a no sentido anti-horário.
 - 6 - Encha com cuidado o reservatório da água. Preste atenção ao nível de água do reservatório. Encha somente até o MÁXIMO permitido
- NOTA: Para prolongar a vida da passadeira recomendamos usar a água filtrada, destilada ou desmineralizada.**
- 7 - Tampe o reservatório de água girando a tampa no sentido horário.
 - 8 - Quando a água do reservatório acabar, a lâmpada piloto irá apagar e o produto se desligará. Para recarregá-la siga o procedimento descrito anteriormente.

PASSANDO SUAS ROUPAS

- Esteja certo que o reservatório da água está cheio, antes da próxima etapa.
- 1 - Ligue o cabo de energia em uma tomada elétrica de acordo com a tensão do produto. Acione o botão Liga/Desliga na posição "Ligado". A luz indicadora acenderá imediatamente para indicar que a passadeira está aquecendo.
 - 2 - Após aproximadamente 2 minutos a Passadeira Suggar começará a emitir vapor.
 - 3 - Direcione o bico do vapor para a roupa que você deseja passar.
- CUIDADO: tenha certeza que o bocal de vapor e todos os outros acessórios estão apontados em um sentido seguro quando o vapor está sendo emitido. (afastado de pessoas, de animais de estimação e plantas).**

Dicas:

- 1 - Cortinas e tapeçaria podem ser vaporizados enquanto estão pendurados.
- 2 - Para remover os amassados de toalhas, lenços e guardanapos, disponha-os sobre uma haste ou grade para pendurar toalhas e vaporize-os gentilmente.
- 3 - Tecidos mais pesados podem demandar a repetição do processo.
- 4 - Para remover amassados teimosos, vaporize ambos os lados do tecido.
- 5 - Uma escova para tecido também pode ser utilizada para remover amassados difíceis.
- 6 - Tenha especial cuidado ao passar tecidos delicados evitando prováveis danos e manchas de água.

PARA GUARDAR SUA PASSADEIRA

- O armazenamento é rápido e simples. Siga as etapas listadas abaixo:
1. Desligue a passadeira
 2. Desconecte o cabo da tomada elétrica.
 3. Espere que a passadeira esfrie completamente.
 4. Remova todos os acessórios do produto.
 5. Retire toda a água restante no reservatório da água para minimizar o acúmulo mineral.
 6. Armazene todos os acessórios, preferivelmente perto da passadeira, em local fresco e seco.
 7. Para remover acúmulos de minerais oriundos da água, recomendamos encher o reservatório de água com metade de vinagre e metade com a água. Aguarde 40 minutos; retire a tampa do reservatório e escoe a solução, esvaziando o reservatório. Enxágüe bem com água limpa até que o odor do vinagre desapareça.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COR	PRETA
TENSÃO (V)	MODELO BIVOLT
POTÊNCIA (W)	700 (127V) / 700 (220V)
CONSUMO (kWh)	0,70 (127V) / 0,70 (220V)
PESO S/ EMBALAGEM (kg)	0,76
PRODUTO S/ EMBALAGEM (LargxAlt x Prof cm)	10,0x21,5x18,5
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO (ml)	170

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
A passadeira não aquece.	Ela não está ligada na tomada.	Coloque o plugue na tomada. Verifique a tensão da sua residência.
	O disjuntor da casa/interruptor falhou ou fundiu um fusível.	Restaurar o disjuntor ou substitua o fusível. Se você necessitar o auxílio, contate um electricista licenciado.
A passadeira aquece mas não passa.	O reservatório da água está vazio.	Encha o reservatório da água.
	Acúmulo mineral no produto.	Siga o procedimento descrito neste manual para remover o acúmulo mineral.
A saída do vapor é intermitente.	Acúmulo mineral no produto.	É normal a passadeira parar de emitir vapor por alguns segundos. Se o vapor permanecer fora por períodos mais longos, siga o procedimento deste manual para remover o acúmulo mineral.

TERMO DE GARANTIA

Este produto será garantido pela Suggar, pelo prazo de 1 ano, já incluso a garantia legal de 90 dias, a partir da data de emissão da Nota Fiscal da compra, contra eventuais defeitos de fabricação ou de peças.

A Nota Fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia. Sua primeira via deve ser apresentada pelo consumidor, no caso do uso da garantia.

Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um Posto de Assistência Técnica Suggar. A relação dos Postos Autorizados encontra-se no verso deste manual e no site www.suggar.com.br.

As despesas de transporte do produto, até o posto autorizado mais próximo, são de responsabilidade do consumidor (inclusive nas cidades que não possuam postos autorizados).

A Suggar é responsável pela definição das peças e dos reparos necessários para a solução do problema.

Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Suggar, não terão custo para o consumidor

O aparelho somente poderá ser reparado pelos técnicos dos Postos Autorizados Suggar (P.A.S), ou por pessoas credenciadas pela Suggar.

Esta garantia não cobre danos causados por:

- 01 - Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
- 02 - Problemas com o fio de alimentação, causados por falta de observação às instruções de segurança.
- 03 - Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas.
- 04 - Produtos que foram danificados por uso não-doméstico.
- 05 - Ligações feitas em tensão diferente da especificada no aparelho, bem como avarias oriundas de maus tratos, choques bruscos e agentes cuja origem seja transporte, armazenamento indevido ou, ainda, forças da natureza (enchentes, sobrecargas elétricas, raios, etc.) invalidam a garantia dos componentes danificados.

Ao solicitar atendimento em garantia, tenha em mãos a Nota Fiscal de compra, verifique o problema e explique-o detalhadamente.

As fotos, ilustrações e especificações técnicas, aqui descritas, poderão ser modificadas sem prévio aviso.

Representantes e assistentes técnicos em todo o país.

SUGGAR
eletrodomésticos
www.suggar.com.br

RAZÃO SOCIAL:
Madson Eletrometalúrgica Ltda.

Belo Horizonte/MG
Rua Jerônimo Marcucci, 74
Bairro Olhos D'água
CEP: 30390-150

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
0800 200 5050

REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

A rede de postos autorizados poderá sofrer alterações sem aviso prévio.

Para conferir a lista atualizada, acesse pela internet: **http://www.sugar.com.br/rede-credenciada**

SUGGAR

eletrodomésticos

ACRE-AC
CRUIZEIRO DO SUL-CEP6990-000-Tel.(68)9986-5472
EPITACILÂNDIA-CEP6993-000-Tel.(68)3546-3850
RIO BRANCO-CEP6991-114-Tel.(68)3228-3166. //(68)3228-7645
RIO BRANCO-CEP6991-8-578-Tel.(68)3228-7650

ALAGOAS-AL

ARAPIRACA-CEP7300-020-Tel.(82)3521-4091/9959-7928
ARAPIRACA-CEP7304-510-Tel.(82)3521-2264
ARAPIRACA-CEP7307-295-Tel.(82)3521-6682
GIRAU DO PONCIANO-CEP57360-000-Tel.(82)99844-9020
MACEIÓ-CEP57017-030-Tel.(82)3326-2627/3326-4981
MACEIÓ-CEP57051-550-Tel.(82)3326-5422/3326-5563
MACEIÓ-CEP57055-690-Tel.(82)3338-8784/3335-9080
MATRIZ DE CAMARAGIBÉ-CEP57910-000-Tel.(82)3251-1529
PENEDOPEDRO-CEP57200-000-Tel.(82)99195-8485

SÃO MIGUEL DOS CAMPOS-CEP57240-008-Tel.(82)3271-2424/(82)3271-4952
TEUTÔNIO VILELA-CEP65213-000-Tel.(82)3543-3907

AMAPÁ-AP

MACAPÁ-CEP68901-050-Tel.(96)99107-7393/98103-7893
MACAPÁ-CEP68902-870-Tel.(96)3241-1045/9128-6284
MACAPÁ-CEP68902-870-Tel.(96)3242-8587

AMAZONAS-AM

MANAUS-CEP69042-490-Tel.(92)99208-2808
MANAUS-CEP69055-000-Tel.(92)4141-6181/3648-1272

BAHIA-BA

ALAGOINHAS-CEP48010-000-Tel.(75)3422-1799
BARRA DA ESTIVA-CEP46659-000-Tel.(77)3450-1504
BARROCAIS-CEP48705-000-Tel.(75)3608-2232/3621-8400
BRUMADU-CEP46100-000-Tel.(77)3441-4100
CAETITÉ-CEP46400-000-Tel.(77)3454-1736
CAMAÇARI-CEP42800-430-Tel.(71)3644-1807
CANDEIAS-CEP381-390-Tel.(71)3601-7165/8756-0979
CONCEIÇÃO DO COITÉ-CEP48730-000-Tel.(75)98333-8778
CRUZ DAS ALMAS-CEP44340-000-Tel.(75)3621-5120
ESPLANADA-CEP48370-000-Tel.(75)9955-1412/9944-8017
EUCLIDES DA CUNHA-CEP48500-000-Tel.(75)3271-3185
EUNÁPOLIS-CEP48820-340-Tel.(73)3261-5250
EUNÁPOLIS-CEP48821-415-Tel.(73)38621-2770
FEIRA DE SANTANA-CEP44001-256-Tel.(73)2623-8106/3623-8395
FEIRA DE SANTANA-CEP44001-592-Tel.(73)3623-1873
FEIRA DE SANTANA-CEP44051-762-Tel.(73)3603-9965
FEIRA DE SANTANA-CEP44088-714-Tel.(73)3024-0588
GANDU-CEP45450-000-Tel.(73)3254-2688
GUANAMBI-CEP46430-000-Tel.(77)3451-2791
GUANAMBI-CEP46430-000-Tel.(77)3451-3451-5066

INHAMBURPE-CEP48490-000-Tel.(75)3431-3263/9971-8486/8110-2336
IPAÍÚ-CEP45570-000-Tel.(73)3531-4047
IRECÊ-CEP44900-000-Tel.(74)3641-7000
IRECÊ-CEP44900-000-Tel.(74)9 9998-1816
ITERABERA-CEP46880-000-Tel.(75)3251-2403
ITABUNA-CEP45600-200-Tel.(73)32112-1104/3041-0068
ITABUNA-CEP45600-200-Tel.(73)3215-2328
ITAMARAJU-CEP45836-000-Tel.(73)3294-4292
JACOBINA-CEP44700-000-Tel.(74)3621-3787
JAGUAQUIARA-CEP43545-000-Tel.(73)98828-9985/98807/3797
JAGUAQUIARA-CEP43545-000-Tel.(73)98845-6378
JELQUÊ-CEP45200-120-Tel.(73)3046-2015/3525-8228
JELQUÊ-CEP45205-010-Tel.(73)3525-2760
JELQUÊ-CEP45210-084-Tel.(73)3525-4978
JITAIUNA-CEP45425-000-Tel.(73)3535-2854

LAURO DE FREITAS-CEP44272-650-Tel.(71)3287-0497
LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-CEP47850-000-Tel.(73)3628-1130
MONTE SANTI-CEP48800-000-Tel.(71)9158-1769
MURITIBA-CEP44340-000-Tel.(75)3424-6402/ 9886-3069
PAULO AFONSO-CEP48600-000-Tel.(75)3281-4866/3281-5866
PLANALTÃO-CEP45900-000-Tel.(73)3434-2543
POÇOS-CEP45260-000-Tel.(77)98120-0016 // 98866-5055 // 99129-9334
Whatsapp

PORTO SEGURO-CEP45810-000-Tel.(73)3268-3638
PRADO-CEP45980-000-Tel.(73)3021-0090
RACHÃO DO JACUÍPE-CEP44640-000-Tel.(75)3264-3064
RIBEIRA DO POMBAL-CEP48400-000-Tel.(73)3476-1866
SALVADOR-CEP40140-240-Tel.(71)3264-4957
SALVADOR-CEP40302-120-Tel.(71)3241-1955/(71)98531-3910
SALVADOR-CEP40323-200-Tel.(71)3244-0647/3017-7544

SANTA MARIA DA VITÓRIA-CEP47640-000-Tel.(73)483-4717/9148-7384/9966-1991/9983-7856

SANTALUZ-CEP48880-000-Tel.(77)9208-6318/8186-5159
SANTO ANTÔNIO DE JESUS-CEP44571-021-Tel.(75)3632-4772
SANTO ANTÔNIO DE JESUS-CEP44572-000-Tel.(75)3631-0364
SANTO ESTEVÃO-CEP44190-000-Tel.(75)3245-2668
SENHOR DO BONFIM-CEP48970-000-Tel.(74)3541-1287
SERRINHA-CEP 48700-000-Tel.(75)3261-3040/8159-9402

TANQUE DE CEP46580-000-Tel.(77)3695-1449
TEXEIRA DE FREITAS-CEP45995-028-Tel.(73)3291-8266/3013-9463
VALENÇA-CEP45400-000-Tel.(75)3641-4147
VALENÇA-CEP45400-000-Tel.(75)3643- 1391/3643-1749
VITÓRIA DA CONQUISTA-CEP45000-735-Tel.(77)3422-3243/3421-1500/8838-6053
XIQUE XIQUE-CEP47400-000-Tel.(74)3661-1357

CEARÁ-CE

ACOPAIRA-CEP63560-000-Tel.(88)3565-0258/(88)99685-6619
ARACATI-CEP62800-000-Tel.(88)3421-3557/9743-0761
CAUCAIA-CEP61650-390-Tel.(85)3237-0184
CAUCAIA-CEP61655-720-Tel.(85)3475-3945/98739-7666
CRATELUS-CEP63700-000-Tel.(88)3691-1580/3691-0019
CRATELUS-CEP63700-000-Tel.(88)99670-1212
FORTALEZA-CEP60600-000-Tel.(85)3226-0716/ 98934-6115
FORTALEZA-CEP60345-602-Tel.(85)3284-6045/ 9896-5774
GUARACIABA DO NORTE-CEP62180-000-Tel.(88)3652-1579
HORIZONTE-CEP62880-000-Tel.(85)3336-1161/3336-2191
ICÓ-CEP34300-000-Tel.(88)3561-2032
ICÓ-CEP34300-000-Tel.(88)3561-5346
IGUATU-CEP63500-000-Tel.(88)3581-0853

MATO GROSSO-MT

ALTA FLORESTA-CEP78580-000-Tel.(66)3521-9096
ARENÁPOLIS-CEP78420-000-Tel.(65)3343-1538/9904-6683
CAMPO VERDE-CEP78840-000-Tel.(66)3419-1382
CIJABAÉ-CEP78005-600-Tel.(65)3621-1019
CIJABAÉ-CEP78097-420-Tel.(65)3669-4806
JIACARA-CEP78820-000-Tel.(66)3461-3334
JIACARA-CEP78575-000-Tel.(66)3556-1811
MIRASSOL D'ESTE-CEP78280-000-Tel.(65)3241-1827
PONTES E LACERDA-CEP78250-000-Tel.(65)3366-2269
PRIMAVERA DO LESTE-CEP78850-000-Tel.(66) 3498-1085/3498-8060
ROSÁRIO OESTE-CEP78470-000-Tel.(65)99912-6580

MATO GROSSO DO SUL-MS

BATAYPORA-CEP79760-000-Tel.(67)3443-2808
BONITO-CEP79290-000-Tel.(67)3255- 2120
SANTA QUITERIA-CEP62280-000-Tel.(88)9 9961-3354
SOBRAL-CEP62010-290-Tel.(88)3614-8743/9213-5002
TALMÁ-CEP63660-000-Tel.(88)3437-1987
TANGUÁ-CEP62320-000-Tel.(88)3671-3336

DISTRITO FEDERAL-DF

BRÁSILIA-CEP70360-510-Tel.(61)3443-2140
BRÁSILIA-CEP71070-172-Tel.(61)3568-3375/3381-8266
BRÁSILIA-CEP72120-130-Tel.(61)3562-8090
CELÂNDIA-CEP7220-524-Tel.(61)3371-2293
GAMA-CEP72410-300-Tel.(61)3384-8898/3385-2454

ESPÍRITO SANTO-ES

ARACRUZ-CEP29192-066-Tel.(27)3256- 7563/ 9 9997- 9885
BAIXO GUAUNDU-CEP29730-000-Tel.(27)3732-4209
BARRA DE SÃO FRANCISCO-CEP29800-000-Tel.(27)3756-3003/9 9912-9934
CARIACICA-CEP26146-330-Tel.(27)3090-2176/3886-7298/3090-2176
CARIACICA-CEP29141-565-Tel.(27)3316-2879
CASTELO-CEP29360-000-Tel.(28)3542-6523
COLATINA-CEP29700-030-Tel.(27)3722-0108/Fax: 3722-7052
GUAÇU-CEP29560-000-Tel.(28)3553-1638
GUARAPARA-CEP29210-190-Tel.(27)3030-4026
IBATIBA-CEP29395-000-Tel.(28)99943-1908
IJUNA-CEP29390-000-Tel.(28)3545-3682/9986-0530
CAMAÇARI-CEP29080-430-Tel.(71)3644-1807
CANDEIAS-CEP381-390-Tel.(71)3601-7165/8756-0979
CONCEIÇÃO DO COITÉ-CEP48730-000-Tel.(75)98333-8778
CRUZ DAS ALMAS-CEP44340-000-Tel.(75)3621-5120
ESPLANADA-CEP48370-000-Tel.(75)9955-1412/9944-8017
EUCLIDES DA CUNHA-CEP48500-000-Tel.(75)3271-3185
EUNÁPOLIS-CEP48820-340-Tel.(73)3261-5250
EUNÁPOLIS-CEP48821-415-Tel.(73)38621-2770
FEIRA DE SANTANA-CEP44001-256-Tel.(73)2623-8106/3623-8395
FEIRA DE SANTANA-CEP44001-592-Tel.(73)3623-1873
FEIRA DE SANTANA-CEP44051-762-Tel.(73)3603-9965
FEIRA DE SANTANA-CEP44088-714-Tel.(73)3024-0588
GANDU-CEP45450-000-Tel.(73)3254-2688
GUANAMBI-CEP46430-000-Tel.(77)3451-2791
GUANAMBI-CEP46430-000-Tel.(77)3451-3451-5066

GOIÁS-GO

ANÁPOLIS-CEP75083-460-Tel.(62)3318-1535/3318-2232
APARECIDA DE GOIÂNIA-CEP74915-310-Tel.(62)3094-3007
ATAÍDE-CEP75705-300-Tel.(64)3441-2152/3441-2872
CRISTALINA-CEP73850-000-Tel.(61)3612-6802
FORMOSA-CEP78011-190-Tel.(61)3631-8925
GOIÂNIA-CEP74150-160-Tel.(62)3251-8368
GOIÂNIA-CEP74250-320-Tel.(62)3285-5045/3945-6554
GOIÂNIA-CEP74533-260-Tel.(62)3233-6044/3233-5739
GOIÂNIA-CEP74823-420-Tel.(62)3255-5541
GOUATUBA-CEP75600-000-Tel.(64)3495-2288
INHUMAS-CEP75400-000-Tel.(62)3511-1108
INHUMAS-CEP75400-000-Tel.(62)3511-1371/9994-7722
IPAMER-CEP75780-000-Tel.(64)3491-1417
IPAMER-CEP75780-000-Tel.(66)98427-1148
ITUMBARA-CEP75530-050-Tel.(64)3431-1190
ITUMBARA-CEP75530-370-Tel.(64)3431-5891/3433-5891
JATAÍ-CEP75802-940-Tel. Estrela@estrela.rodadeEletrodomesticos Ltda
PIRES DO RIO-CEP75200-000-Tel.(64)3461-1730
PLANALTINA-CEP73752-070-Tel.(61)3637-5160
PROANTOPOLIS-CEP76550-000-Tel.(62)3362-1991/3362-2004
RIO VERDE-CEP75901-030-Tel.(64)3611-1919/3612-1595/8443-9782
RIO VERDE-CEP75905-623-Tel.(64)3621-3170/9964-6985
SANTA HELENA DE GOIÁS-CEP75920-000-Tel.(64)3641-2567/9121-2949
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO-CEP72906-400-Tel.(61)9616-7771
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA-CEP76590-000-Tel.(62)3364-3502/9688-4520/Wholney
TRINÁDIA-CEP75384-346-Tel.(62)3298-8385
URUAÇU-CEP76400-000-Tel.(62)3357-3288
VALPARAÍSO DE GOIÁS-CEP72876-120-Tel.(61)3627-1917/3629-5126

MARANHÃO-MA

ARARICÁ-CEP65480-000-Tel.(98)3453-1924
BACABAL-CEP65700-000-Tel.(99)3621-5552
BACABAL-CEP65700-000-Tel.(99)3627-6950/3627-6960
CORDAÍ-CEP65415-000-Tel.(99)3641-1214/(99)98164-4012
NOVO PEDRO-CEP65765-000-Tel.(99)3662-2677/9139-1241
GOVERNADOR NUNES FREIRE-CEP65284-000-Tel.(99)9 8501-5946/9-8265-6043
IMPERATRIZ-CEP65901-490-Tel.(99)3529-7174/3529-7172
IMPERATRIZ-CEP65901-600-Tel.(99)3524-1533/3017- 8715
MATINHA-CEP65218-000-Tel.(98)3327-1754/9-8871-4511
PINHEIRO-CEP65200-000-Tel.(98)3381-3372
PINHEIRO-CEP65200-000-Tel.(98)99242-5046
PRESIDENTE DUTRA-CEP65760-000-Tel.(99)3663-1828/3663-3463
SANTA INÊZ-CEP65300-000-Tel.(98)3653-1986
SANTA LUÍZA-CEP65390-000-Tel.(98)3654-7019
SANTA LUÍZA-CEP65390-000-Tel.(98)3654-8165
SÃO JOSÉ DO RIBAMAR-CEP65110-000-Tel.(98)3224-1581
SÃO LUIS-CEP65025-002-Tel.(98)3221-8085
SÃO LUIS-CEP65051-080-Tel.(98)3303-0451
SÃO LUIS-CEP65060-440-Tel.(98)3231-2525/3232-2890
SÃO LUIS-CEP65015-460-Tel.(98)3231-8297/3221-8056
SÃO LUIS-CEP65015-560-Tel.(98)3221-10289
SÃO MATEUS DO MARANHÃO-CEP65470-000-Tel.(99)3639-2862/9-8250-9999
TRIZIDEIA D DO VAL-CEP65727-000-Tel.(99)3642-3376 // (99)981-02070 // (99)981-436611
VIANA-CEP65215-000-Tel.(98)3351-0301
VIANA-CEP65215-000-Tel.(98)981-19750/(98)98454-6999/(98)9846-5378
ZÉ DOCA-CEP65365-000-Tel.(98)3665-3746

MONTE CARMELO-CEP38500-000-Tel.(34)3842-5041
MONTE SANTO DE MINAS-CEP37958-000-Tel.(35)3591-1993
MONTES CLAROS-CEP39400-077-Tel.(38)3221-7477
MONTES CLAROS-CEP39400-082-Tel.(38)3221-0900
MONTES CLAROS-CEP39400-486-Tel.(38)3213-5133/3084-2308/9963-4044
MONTES CLAROS-CEP39401-022-Tel.(38)99123-6688
MURIÃE-CEP6884-084-Tel.(32)3721-1700
NANUQUE-CEP39860-000-Tel.(33)3621-9719/ 8854-2664
NOVA LIMA-CEP39400-000-Tel.(31)77541-5038
GUARANIQUÁ-CEP85400-000-Tel.(45)3232-1532
GUARANIQUÁ-CEP85100-290-Tel.(45)3262-4422
IPATÁ-CEP84900-000-Tel.(43)3546-2648
IPORA-CEP87660-000-Tel.(44)3652-2756/3642-3715
IPORANGA-CEP38640-000-Tel.(38)3671-2300/Fax: 3671-4711
PARAISO-CEP37660-000-Tel.(35)3651-1412
PASSOS-CEP37900-126-Tel.(35)3521-4077

PASSOS-CEP37900-222-Tel.(35)3521-4407
PATOS DE MINAS-CEP38700-052-Tel.(34)3814-1929
PAULA CANDIDO-CEP 36544-000-Tel.(22) 99212-1043
PEDRO LEOPOLDO-CEP33600-000-Tel.(31)3661-1025/3662-1310
PIRACARAÍ-CEP36480-000-Tel.(31)3746-1497
PIRAPORA-CEP39270-000-Tel.(38)3741-4081
POÇO FUNDO-CEP37375-000-Tel.(35)3283-1438
POÇOS DE CALDAS-CEP37701-024-Tel.(35)3722-4106
POUMPEU-CEP35640-000-Tel.(37)3523-2411/8808-4501
PINHAS-CEP3325-000-Tel.(41)3601-0375
PONTO ALFREY-CEP37550-193-Tel.(35)3422-8719
PRATA-CEP38140-000-Tel.(34)3431-1480
SALINAS-CEP39560-000-Tel.(37)63321-0226
SANTANA DA VARGEM-CEP37195-000-Tel.(35)9804-0835
SÃO DOMINGOS DO PRATA-CEP39595-000-Tel.(37)3479-1234
SÃO FRANCISCO-CEP39300-000-Tel.(38)3631-3240
SÃO GOTARDO-CEP38800-000-Tel.(34)3671-1359
SÃO JOÃO DEL. REY-CEP63600-060-Tel.(23)2371-7892
SÃO LOURENÇO-CEP37470-000-Tel.(35)3322-2466/3322-6960
SÃO SEBASTIÃO DO PARAIÓS-CEP37950-000-Tel.(35)3531-6375

SENAADOR RIRMINO-CEP36540-000-Tel.(32)3536-1071
SETE LAGOS-CEP35700-002-Tel.(31)3773-2461/3771-1959
TAOBERNAS-CEP39595-000-Tel.(38)9116-5059
TAOBERNAS-CEP39955-000-Tel.(38)3845-2028
TEÓFILO OTON-CEP39805-151-Tel.(33)3522-1177
TIMÓTEO-CEP3751-82-419-(31)3849-1177
TRÊS CORAÇÕES-CEP37410-000-Tel.(35)3232-2823
TRÊS PONTAS-CEP37190-000-Tel.(31)3625-4347
TURALMINA-CEP39660-000-Tel.(38)9110-6882
UBA-CEP36500-000-Tel.(32)3532-4638
URUBERA-CEP38022-010-Tel.(34)3312-6274/3312-6313
URUBERÔNIA-CEP38400-338-Tel.(34)3214-0511
URUBERÔNIA-CEP38400-462-Tel.(34)3235-8847
URUBERÔNIA-CEP38414-123-Tel.(34)3215-7700/3215-7701
UNAI-CEP38610-000-Tel.(38)3676-1809
VARGINHA-CEP37720-000-Tel.(35)98412-8089
VARGINHA-CEP37730-000-Tel.(35)3743-2066
VÁRZEA DA PALMA-CEP39290-000-Tel.(38)3731-3148
VICOSA-CEP36570-000-Tel.(31)8991-7898
VISONDE DO RIO BRANCO-CEP36520-000-Tel.(32)3551-2350

PARÁ-PA

ABAETETUBA-CEP68440-000-Tel.(91)98198-5146
ALENQUEER-CEP36800-000-Tel.(93)3526-1615
ALTAMIRA-CEP68371-163-Tel.(93)3515-5236
ANANÍDEIA-CEP68193-100-Tel.(91)3214-1335/3214-1307
BARRAGEM-CEP68447-000-Tel.(91)3754-1096/3754-0419
BELÉM-CEP66023-229-Tel.(91)32254574
BELÉM-CEP66023-430-Tel.(31)9979-7016
BELÉM-CEP66085-754-Tel.(91)3233-8982/8885-2155/8171-8372
BELÉM-CEP66087-270-Tel.(91)3244-5704/8708-3146
BELÉM-CEP66087-810-Tel.(91)3276-4069/8874-7404
BREU BRANCO-CEP68488-000-Tel.(94)8786-1541
CAPANEMA-CEP68760-265-Tel.(91)3462-1402
CAPITÃO POÇO-CEP68500-000-Tel.(91)9 9888-5344
CASTANHAL-CEP68747-000-Tel.(91)3725-1292
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-CEP68540-000-Tel.(94)3421-3598
ITAITUBA-CEP68180-190-Tel.(93)3518-1238
MARABÁ-CEP68500-450-Tel.(94)3231-1712/1935
MARABÁ-CEP68500-450-Tel.(94)3231-2022/3321-2509
MARITUBA-CEP67200-000-Tel.(91)3256-5349
NOVO PROGRESSO-CEP68519-000-Tel.(91)98121-5708
NOVA FORMOSA-CEP68570-000-Tel.(37)3321-1301
FRUTAL-CEP38200-000-Tel.(34)3421-9850
GOVERNADOR VALADARES-CEP35040-362-Tel.(33)3084-3337
GUAJUBÉ-CEP37800-000-Tel.(35)3551-7430/3551-8149
IBIRITÉ-CEP32400-650-Tel.(31)3598-0210
IGARAPÉ-CEP2900-000-Tel.(31)3534-2259/3522-1340
IPANEMA-CEP36950-000-Tel.(33)3314-1840/3314-1540
IPATINGA-CEP35160-022-Tel.(31)3822-3125
ITABIRTO-CEP35450-000-Tel.(31)3561-6442/(31)3561-3264
ITAJUBA-CEP35488-000-Tel.(37)3384-1749
ITAJUBÁ-CEP37500-072-Tel.(35)3621-1357
ITAMARANÓDIA-CEP39670-000-Tel.(88)5211-1487/3521-3005
ITAPACIÇA-CEP38240-000-Tel.(37)3967-4460
ITAPICURICA-CEP35560-000-Tel.(33)3491-1413
ITALVIA-CEP35680-352-Tel.(37)3241-4912
ITAITUBA-CEP35800-132-Tel.(34)3268-8