

# Manual de Instruções

Termo de Garantia

## LAVADORA ALELUIA! 4.0



3401/02BR  
AL3411/22BR

### Obrigado por escolher a Suggar!

Neste manual, você encontrará todas as informações sobre a correta utilização e funcionamento da sua lavadora. Antes de usá-la, leia atentamente as instruções e guarde este manual para futuras consultas.

### INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão é a mesma indicada na lavadora.

**ATENÇÃO:** Não ligue a lavadora quando ela estiver vazia.

- Crianças ou pessoas que desconheçam as instruções de uso não devem operar a lavadora.
- Evite contato com as partes móveis da lavadora (agitador, motor, polia e correia), para se proteger contra acidentes.
- Caso ocorram danos nas mangueiras que acompanham o produto, nunca utilize mangueiras usadas ou velhas para substituí-las.
- O uso de peças ou acessórios que não sejam originais de fábrica pode prejudicar o funcionamento da lavadora, além de acarretar a perda da garantia. Se necessário, procure o Posto de Assistência Autorizada Suggar mais próximo de sua casa.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Pressão Máxima de entrada de água: 780kPa
- Pressão Mínima de entrada de água: 20kPa

### SUAS ROUPAS LAVADAS COM CUIDADO


• **CAPACIDADE:** A lavadora Suggar Aleluia! lava até 4,0kg de roupa seca. Essa capacidade para lavar um maior volume de roupas de uma só vez garante economia de água, energia elétrica e tempo.

• **CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA:** \* **Atenção:** a roupa deve ser colocada antes da água. A lavadora Suggar Aleluia! possui controle manual de entrada de água. Você precisa abrir e fechar a torneira para regular o volume de água desejado.

• **TURBILHONAMENTO:** Sua lavadora Suggar Aleluia! 4.0 possui um turbilhão de água que atravessa as fibras dos tecidos e faz com que as bolhas de água e sabão, formadas pela contínua circulação de água, penetrem nas roupas retirando toda a sujeira. Esse processo garante uma lavagem perfeita e, ao mesmo tempo, suave, sem agredir as roupas.


• **BATEDOR GIGANTE:** Essa peça possui o tamanho ideal, movimentando mais a água, sem estragar as roupas.

• **FILTRO CATA-FIAPÓS:** O cata-fiapos retém os pêlos suspensos na água, evitando que eles formem "bolinhas" nas roupas. Para realizar a limpeza dessa peça, retire-a da lavadora, puxando-a para cima. Lave-a em água corrente, no sentido inverso da passagem da água.



• **MOLHO AUTOMÁTICO:** O Molho Automático prevê o tempo correto para diluir a sujeira, proporcionando mais eficiência na lavagem e muito mais conforto para o usuário.

• **DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO:** Essa facilidade deixa você livre para cuidar de outros interesses, já que quando o processo de lavagem estiver finalizado, o desligamento é automático. Basta selecionar o programa desejado e deixar o serviço por conta da lavadora.



• **10 PROGRAMAS DE LAVAGEM:** Todos os programas de lavagem são totalmente automáticos e devem ser selecionados de acordo com o tipo de tecido e grau de sujeira. Este cuidado resulta na boa conservação das roupas.

\* **Atenção:** Gire o timer (botão) no sentido horário. Caso queira finalizar o processo, gire o botão no sentido anti-horário.

• **FUNÇÃO REAPROVEITAR ÁGUA** - (mais economia):  
1. Quando o botão de programação atingir esta função, você poderá reutilizar a água para lavar outros lotes de roupas.  
2. Antes de colocar o segundo lote de roupas, se necessário, complete o nível de água até a marcação que se encontra dentro da lavadora e dilua 45ml de sabão diretamente na água da primeira lavagem.  
3. No painel, gire o botão de programação para escolher outra vez um programa de lavagem para este novo lote de roupas.

• **MOTOR COM PROTETOR TÉRMICO:** As lavadoras Suggar utilizam motores com proteção térmica. Este recurso de segurança protege o motor da máquina contra queima por sobrecarga e superaquecimento. Desse modo, caso haja uma sobrecarga de energia no motor, provocando superaquecimento, o motor se desligará automaticamente, religando-se após a queda de temperatura, em aproximadamente 10 minutos.

### INSTALAÇÃO

1. Nunca instale a lavadora em carpetes ou tapetes que possam impedir a ventilação do motor.
2. Escolha um local seco e protegido contra intempéries.
3. Conecte a extremidade da mangueira mais fina (entrada de água) na torneira. Só abra a torneira quando desejar encher a máquina.
4. Posicione a mangueira mais grossa em seu encaixe (saída de água), acima do nível da água da lavadora, evitando dobras ou torções.
5. Mantenha a base da lavadora totalmente apoiada e nivelada.
6. Certifique-se de que a tomada elétrica esteja em boas condições.
7. Evite o uso de extensões e não ligue vários aparelhos na mesma tomada.
8. Antes de ligar sua lavadora na tomada elétrica, certifique-se de que a tensão é 127V ou 220V (indicada na embalagem e no produto) seja a mesma da rede de tensão de energia utilizada no local.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - LAVADORA ALELUIA! 4.0

COR	CONSUMO (kWh/ciclo)	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	ROTAÇÃO (rpm)	PROD. S/ EMBALAGEM (LargxAltXProf cm)	CAPACIDADE ROUPAS SECAS (kg)	PESO S/ EMBALAGEM (kg)
BRANCO	0,065	330	127 ou 220	1.630	53,3x91,1x56,2	4,0	7,8

### INSTRUÇÕES DE USO

Antes de iniciar qualquer operação, confira se a lavadora está corretamente instalada.

#### PARA COMEÇAR A LAVAR

Todas as operações que você deve realizar estão indicadas no painel de controle.

1. Verifique se a mangueira de saída d'água está posicionada em um alojamento acima do nível de água da lavadora e sem dobras no seu encaixe, localizado na parte traseira do produto.
2. A torneira só deve ser aberta quando desejar encher a lavadora, para, em seguida, ser selecionado o programa de lavagem.
3. Antes de colocar água na cuba, coloque a roupa seca e aberta.
4. Coloque de 2 a 3 colheres de sopa rasas de sabão em pó na lavadora. A boa qualidade do sabão é importante para maior eficiência e rapidez da lavagem.
5. Selecione o programa de lavagem, conforme o grau de sujeira e o tipo de tecido da roupa. O temporizador entrará em ação em escala de tempo entre 0 e 15 minutos.
6. Deixe a lavadora executar a lavagem pelo tempo programado.
7. O escoamento da água é manual e será feito por gravidade: basta abaixar a mangueira mais grossa de saída de água até o ralo.

#### DICAS:

- Esta água resultante do final da lavagem pode ser utilizada para lavar quintal.
- Para uma melhor lavagem, peças íntimas e delicadas devem ser colocadas dentro de fronhas ou em saquinhos próprios para roupas delicadas. Além de proteger as roupas, esse cuidado garante um melhor funcionamento da sua lavadora.



LAVADORA ALELUIA! 4.0				
FUNÇÃO / PROGRAMA	LAVAR (min)	MOLHO (min)	LAVAR (min)	TOTAL (min)
SUAVE	1	1,5		1,5
	2	3		3
LEVE	3	4,5		4,5
	4	6		6
MÉDIO	5	1	3	6
	6	2	3	6
PESADO	7	3	3	6
	8	4	3	6
SUPER PESADO	9	5	3	6
	10	6	3	6

Considerar aproximadamente 4 minutos para cada entrada d'água. Os tempos podem alterar, devido à variação de pressão d'água de cada casa.

\* Os testes de eficiência foram baseados utilizando o seguinte ciclo de lavagem: executar programa de lavagem MÉDIO n° 5; efetuar troca de água; executar programa de lavagem LEVE n° 4 e drenar.

**TIMER C/ PROGRAMAÇÃO DE 0 A 15 min.**  
O ciclo completo de lavagem, referente ao Programa 10, encerra-se em 15 min.

#### PARA ENXAGUAR

1. Coloque a mangueira de saída (mais grossa) no ralo para escoamento da água.
2. Após o escoamento da água, encaixe novamente a mangueira mais grossa na parte traseira superior da lavadora. **Atenção:** essa mangueira só deve ser retirada do encaixe quando você desejar escoar a água. Procedendo assim, você evita vazamentos.
3. Encha a lavadora com o mesmo nível de água utilizado no ciclo de lavagem.
4. Ligue a lavadora, deixando-a trabalhar por 6 minutos (Programa 4) e a roupa estará enxaguada.

#### SE NECESSÁRIO, REPITA O PROCESSO DE ENXÁGUE.

**ATENÇÃO!**  
1. Quando as roupas não giram livremente, significa que a lavadora está sobrecarregada. Nesse caso, você deve retirar algumas peças.  
2. Não use água com temperatura acima de 45°C para não prejudicar os componentes de plástico.

3. Evite molhar o painel onde estão alojados os componentes eletromecânicos da sua lavadora.
4. Durante o funcionamento, mantenha a tampa fechada para evitar respingos no piso e entrada de impurezas na cuba.
5. Ao fim de cada lavagem, retire e limpe o filtro.
6. Faça uma limpeza periódica na superfície do batedor gigante.
7. Para limpeza da lavadora, utilize um pano umedecido com água. Não use nenhuma substância abrasiva ou agressiva.

### SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
A LAVADORA NÃO FUNCIONA	O botão de programação não está posicionado corretamente.	Posicione o botão no início da faixa do programa escolhido.
	A lavadora está executando a etapa do molho.	Aguarde o término desta etapa do molho.
	O plugue não está conectado na tomada.	Confira o plugue e a tomada em que a lavadora está ligada.
	O circuito elétrico (tomada, cabo disjuntor) está em más condições.	Verifique o circuito elétrico e, se necessário, chame um eletricitista.
	Falta de energia elétrica.	Aguarde o retorno da energia elétrica.
A ÁGUA NÃO ENTRA NA LAVADORA	Foi usado adaptador para tomada ou extensão.	Não utilize adaptador. Troque a tomada. Verifique a extensão.
	A tensão da rede está baixa.	Chame um eletricitista para verificar a tensão da rede da sua casa.
A LAVADORA NÃO ESVAZIA	A torneira está fechada.	Abra a torneira.
	A mangueira de entrada de água está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a mangueira.
A LAVADORA APRESENTA VIBRAÇÕES, EMPENAMENTOS E RUIDOS.	A mangueira está acima do nível da água.	Retire a mangueira e coloque-a no ralo.
	A mangueira de saída de água está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a mangueira.
	A lavadora não está nivelada com o chão.	Mude a posição da lavadora, nivelando-a corretamente com o chão.
A LAVADORA APRESENTA VIBRAÇÕES, EMPENAMENTOS E RUIDOS.	A lavadora está encostada na parede ou em algum móvel.	Desencoste a lavadora, deixando-a livre e sem estar apoiada em outros objetos e equipamentos.
	A roupa está mal distribuída dentro da cuba.	Distribua bem as roupas, separando-as bem.

### TERMO DE GARANTIA

Este produto será garantido pela Suggar, pelo prazo de 1 ano, já incluso a garantia legal de 90 dias, a partir da data de emissão da Nota Fiscal da compra, contra eventuais defeitos de fabricação ou de peças.

A Nota Fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia. Sua primeira via deve ser apresentada pelo consumidor, no caso do uso da garantia.

Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um Posto de Assistência Técnica Suggar. A relação dos Postos Autorizados encontra-se no verso deste manual e no site [www.suggar.com.br](http://www.suggar.com.br).

A Suggar é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.

Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Suggar, não terão custo para o consumidor

O aparelho somente poderá ser reparado pelos técnicos dos Postos Autorizados Suggar (P.A.S), ou por pessoas credenciadas pela Suggar.

Esta garantia não cobre danos causados por:

- 01 - Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
- 02 - Problemas com o fio de alimentação, causados por falta de observação às instruções de segurança.
- 03 - Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas.
- 04 - Produtos que foram danificados por uso não-doméstico.
- 05 - Ligações feitas em tensão diferente da especificada no aparelho, bem como avarias oriundas de maus tratos, choques bruscos e agentes cuja origem seja transporte, armazenamento indevido ou, ainda, forças da natureza (enchentes, sobrecargas elétricas, raios, etc.) invalidam a garantia dos componentes danificados.

Ao solicitar atendimento em garantia, tenha em mãos a Nota Fiscal de compra, verifique o problema e explique-o detalhadamente.

As fotos, ilustrações e especificações técnicas, aqui descritas, poderão ser modificadas sem prévio aviso.

### IMPORTANTE

Durante a garantia, as visitas técnicas somente serão gratuitas nos perímetros urbanos onde estiverem localizados os Postos Autorizados SUGGAR (P.A.S), conforme relação que acompanha o produto. Fora do perímetro urbano ou de atuação do Posto Autorizado SUGGAR, será cobrada, do consumidor, taxa de locomoção do técnico por km rodado, valor previamente combinado entre o consumidor e o Posto Autorizado SUGGAR. Se houver necessidade de mão-de-obra específica para reparação do local de instalação, bem como utilização de materiais que não acompanham produto, os custos serão de inteira responsabilidade do consumidor. Não serão incluídas, na garantia, as despesas com a remoção do produto para manutenção, a não ser que algum defeito de fabricação gere esta necessidade e a mesma seja constatada pelo técnico do Posto Autorizado SUGGAR.

Representantes e assistentes técnicos em todo o País.

**SUGGAR**  
eletrodomésticos  
[www.suggar.com.br](http://www.suggar.com.br)

RAZÃO SOCIAL:  
Madson Eletromotórgica Ltda.

Belo Horizonte/MG  
Rua Jerônimo Marcucci, 74  
Bairro Olhos D'água  
CEP: 30390-150

CENTRAL DE RELACIONAMENTO  
**0800 200 5050**



## REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA SUGGAR eletrodomésticos

A rede de postos autorizados poderá sofrer alterações sem aviso prévio.

Para conferir a lista atualizada, acesse pela internet: <http://www.suggar.com.br/rede-credenciada>

<b>ACRE - AC</b>	JUAZEIRO DO NORTE - CEP 63050-245 - Tel.: (88) 3511-6247
RIO BRANCO - CEP 69902-770 - Tel.: (68) 3228-7645	MARACANAÚ - CEP 61900-400 - Tel.: (85) 3371-4049 / 33824530
RIO BRANCO - CEP 69918-578 - Tel.: (68) 3228-7650	PACAÍJUS - CEP 62870-000 - Tel.: (88) 3348-3562
<b>ALAGOAS - AL</b>	QUIXADA - CEP 63900-000 - Tel.: (88) 3412-3386
ARAPIRACA - CEP 57300-520 - Tel.: (82) 3521-4091 / 9959-7928	QUIXERAMOBIM - CEP 63800-000 - Tel.: (88) 3437-3731 / 9635-2216
ARAPIRACA - CEP 57034-510 - Tel.: (82) 3521-2264	SORRAL - CEP 62010-290 - Tel.: (88) 3614-8743 / 9213-5002
DELMIRO GOUVEIA - CEP 57480-000 - Tel.: (82) 3641-1687	TAUÁ - CEP 63660-000 - Tel.: (88) 3437-1987
GIRAU DO PONCIANO - CEP 57360-000 - Tel.: (82) 99844- 9020	TIANGÜA - CEP 62320-000 - Tel.: (88) 3671-3336
MACEÓ - CEP 57017-030 - Tel.: (82) 3326-2627 / 3326-4981	<b>DISTRITO FEDERAL - DF</b>
MACEÓ - CEP 57051-550 - Tel.: (82) 3326-5422 / 3326-5563	BRASILIA - CEP 70360-510 - Tel.: (61) 3443-2140
MACEÓ - CEP 57055-690 - Tel.: (82) 3338-8784 / 3338-9080	BRASILIA - CEP 71070-172 - Tel.: (61) 3568-3375 / 3381-8266
MATRIZ DE CAMARAGIBE - CEP 57910-000 - Tel.: (82) 3251-1529	BRASILIA - CEP 711572-407 - Tel.: (61) 8597-2325 / 9307-9909
PENEDO - CEP 57200-000 - Tel.: (82) 9986-9635	BRASILIA - CEP 711590-767 - Tel.: (61) 3467-4302 / 9125-3171
SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - CEP 57240-000 - Tel.: (82) 3271-2424 / 3271-1019	BRASILIA - CEP 72120-130 - Tel.: (61) 3562-8090
TEUTÔNIO VILELA - CEP 65213-000 - Tel.: (82)3543-3907	BRASILIA - CEP 73330-087 - Tel.: (61) 3049-2505 / 3049-2205 / 3308-2505
<b>AMAPÁ - AP</b>	CELILANDIA - CEP 72220-524 - Tel.: (61) 3371-2293
MACAPÁ - CEP 68902-870 - Tel.: (96) 3241-1045 / 9128-6284	GAMA - CEP 72410-300 - Tel.: (61) 3384-8898 / 3385-2454
MACAPÁ - CEP 68902-870 - Tel.: (96) 3242-8507	<b>ESPÍRITO SANTO - ES</b>
<b>AMAZONAS - AM</b>	ARACRUZ - CEP 29192-066 - Tel.: (27) 3256- 7563/ 9 9997- 9885
MANAUS - CEP 69055-420 - Tel.: (92) 4141-6181 / 6188-1272	CARIACICA - CEP 29146-340 - Tel.: (27) 3090-2176 / 3386-7298 / 3090-2175
MANAUS - CEP 69086-370 - Tel.: (92) 3081-2627	CARIACICA - CEP 29141-565 - Tel.: (27) 3316-2879
<b>BAHIA - BA</b>	CASTELO - CEP 29360-000 - Tel.: (28) 3542-6523
ALAGOINHAS - CEP 48010-000 - Tel.: (75) 3422-1799	COLATINA - CEP 29700-030 - Tel.: (27) 3722-0108 / Fax: 3722-7052
ALAGOINHAS - CEP 48080-130 - Tel.: (75) 3421-9957	GUACUI - CEP 29560-000 - Tel.: (28) 3563-1638
AMARGOSA - CEP 45300-000 - Tel.: (75) 3634-3494	ILUANA - CEP 29390-000 - Tel.: (28) 3545-3682 / 9986-0530
BARRA DA ESTIVA - CEP 46650-000 - Tel.: (77) 3454-1504	JAGUARÉ - CEP 29950-000 - Tel.: (27) 3769-2076
BARROCKS - CEP 48705-000 - Tel.: (75) 3608-2323 / 3621-8400	LINHARES - CEP 29900-070 - Tel.: (27) 3371-3713 / 3373-1913
BOM JESUS DA LAPA - CEP 47600-000 - Tel.: (77) 3431-1696	PIÑEIRAS - CEP 29980-000 - Tel.: (27) 3765-1575
BRUMAD - CEP 46100-000 - Tel.: (77) 3441-4100	PLUMIA - CEP 29285-000 - Tel.: (28) 3520-1364
CAETITÉ - CEP 46400-000 - Tel.: (77) 3454-1736	SÃO GABRIEL DA PALHA - CEP 29780-000 - Tel.: (27)3727-2617 / 9633-3484
CAÇAÇARA - CEP 42800-430 - Tel.: (71) 3644-1807	SÃO MATEIUS - CEP 29930-660 - Tel.: (27) 3767-3212 / 99604-8993
CANDEIAS - CEP 43815-390 - Tel.: (71) 3601-7165 / 8756-0979	SÃO MATEIUS - CEP 29930-660 - Tel.: (27) 99993-9630
CONCEIÇÃO DO COITÉ - CEP 48730-000 - Tel.: (75) 3262-3203 / 9989-6729	SERIPA - CEP 29160-790 - Tel.: (27) 3066-1394
CRUZ DAS ALMAS - CEP 44340-000 - Tel.: (75) 3621-5120	VILA VELHA - CEP 29106-010 - Tel.: (27) 3339-8176 / 3340-4199 / 3062-3654
ESPLANADA - CEP 48370-000 - Tel.: (75) 9953-1412 / 9944-8017	VILA VELHA - CEP 29117-230 - Tel.: (27) 3055-3839 / 3013-8889
EUCLIDES DA CUNHA - CEP 48500-000 - Tel.: (75)32771-3185	VILA VELHA - CEP 29120-668 - Tel.: (27) 3229-0171
EUNÁPOLIS - CEP 45820-081 - Tel.: (73) 3512-2073 / 98138 1545	VILA VELHA - CEP 29123-220 - Tel.: (27) 3229-8399 / 3289-0818
EUNÁPOLIS - CEP 48820-340 - Tel.: (73) 3261-5250	VITÓRIA - CEP 29010-680 - Tel.: (27) 3222-8655
FERRAS DE SANTANA - CEP 44001-256 - Tel.: (75) 3623-8106 / 3623-8395	VITÓRIA - CEP 29010-700 - Tel.: (27) 3223-7256 (Somente Garantia/ Somente Portáteis)
FERRAS DE SANTANA - CEP 44001-592 - Tel.: (75) 3623-1873	
FERRAS DE SANTANA - CEP 44088-714 - Tel.: (75) 3024-0588	
GANDU - CEP 45450-000 - Tel.: (73) 3254-2688	
GUANAMBÍ - CEP 46430-000 - Tel.: (77) 3451-2791	
GUANAMBÍ - CEP 46430-000 - Tel.: (77) 3451-2791 / 9118-6055	
ILHEUS - CEP 46550-300 - Tel.: (73) 3215-2328 / 8834-9598	
ILHEUS - CEP 46590-015 - Tel.: (73) 3086-3620 / 8147-8699	
INHAMBUPÉ - CEP 48490-000 - Tel.: (75) 3431-3263 / 9971-8486 / 8110-2336	
IPAÍU - CEP 45570-000 - Tel.: (73) 3531-4047	
IRECÊ - CEP 44900-000 - Tel.: (74) 3641-7000	
ITABERABA - CEP 46880-000 - Tel.: (75) 3251-2403	
ITABUNA - CEP 45500-200 - Tel.: (73) 3212-1140 / 3041-0068	
ITABUNA - CEP 45600-200 - Tel.: (73) 3215-2328	
ITAMARAJÁ - CEP 45836-000 - Tel.: (73) 3294-4292	
JACOBINA - CEP 44700-000 - Tel.: (74) 3621-3787	
JAGUAQUARA - CEP 45345-000 - Tel.: (73) 3534-1654	
JEQUIÊ - CEP 45200-120 - Tel.: (73) 3046-2015 / 3525-8228	
JEQUIÊ - CEP 45205-010 - Tel.: (73) 3525-2760	
JUAZEIRO - CEP 48904-020 - Tel.: (74) 3612-5531	
LAURO DE FREITAS - CEP 42700-000 - Tel.: (71) 3287-0497	
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - CEP 47850-000 - Tel.: (77) 3628-1130	
MARACÁ - CEP 48800-000 - Tel.: (71) 9158-1769	
PAULO AFONSO - CEP 48600-000 - Tel.: (73) 3434-2843	
PLANALTO - CEP 45190-000 - Tel.: (77) 3434-2526	
PORTO SEGURO - CEP 45810-000 - Tel.: (73) 3268-3638	
PRADO - CEP 45980-000 - Tel.: (73) 3021-0090	
RIOCHÃO DO JUAPEPE - CEP 44640-000 - Tel.: (75) 3264-3046	
RIBEIRA DO POMBAI - CEP 48400-000 - Tel.: (75) 3276-1866	
SALVADOR - CEP 40140-240 - Tel.: (71) 3264-4957	
SALVADOR - CEP 40302-120 - Tel.: (71) 3241-1955 / 3243-595	
SALVADOR - CEP 40323-200 - Tel.: (71) 3244-0647 / 3017-7544	
SANTA MARIA DA VITÓRIA - CEP 47640-000 - Tel.: (77) 3483-4717 / 9148-7394 / 9956-1591 / 9983-7856	
SANTALUZ - CEP 46880-000 - Tel.: (77) 9208-6318 / 8186-5159	
SANTO ANTÔNIO DE JESUS - CEP 44571-021 - Tel.: (75) 3632-4772	
SANTO ANTÔNIO DE JESUS - CEP 44572-000 - Tel.: (75) 3631-0364	
SANTO ESTEVÃO - CEP 44190-000 - Tel.: (75) 3245-2658	
SENHOR DO BONFIM - CEP 48970-000 - Tel.: (74) 3541-1287	
SERRINHA - CEP 48700-000 - Tel.: (75) 3261-3040 / 8159-9402	
TEIXEIRO NOVO - CEP 46580-000 - Tel.: (77) 3695-1449	
TANQUE DE FREITAS - CEP 45995-028 - Tel.: (73) 3291-8266 / 3013-9463	
VALENÇA - CEP 45400-000 - Tel.: (75) 3641-4147	
VITÓRIA DA CONQUISTA - CEP 45000-735 - Tel.: (77) 3422-3243 / 3421-1500 / 8838-6063	
VITÓRIA DA CONSÓLIDA - CEP 45002-105 - Tel.: (77) 3422-7111	
XIQUE XIQUE - CEP 47400-000 - Tel.: (74) 3661-1357	
<b>CEARÁ - CE</b>	
ARACATI - CEP 62800-000 - Tel.: (88) 3421-3557 / 9743-0761	
CAUCAIA - CEP 61650-390 - Tel.: (85) 3237-0184	
CAUCAIA - CEP 61655-720 - Tel.: (85) 3011 - 4580	
CRATELUS - CEP 63700-000 - Tel.: (88) 3691-1580 / 3691-0019	
CRATELUS - CEP 63700-000 - Tel.: (88) 9960-1212	
CRATELUS - CEP 63700-000 - Tel.: (88) 9960-1212	
FORTALEZA - CEP 60320-410 - Tel.: (85) 3243-7626	
FORTALEZA - CEP 60345-602 - Tel.: (85) 3284-6045 / 9896-5774	
GUARACIABA DO NORTE - CEP 62380-000 - Tel.: (88) 3652-1759	
HORIZONTE - CEP 62880-000 - Tel.: (85) 3336-1161 / 3336-2191	
IGARU - CEP 63430-000 - Tel.: (88) 3561-2032	
IGUATU - CEP 63500-000 - Tel.: (88) 3581-0853	
IGUATU - CEP 63500-119 - Tel.: (88) 3581-1354	
ITAREMA - CEP 62590-000 - Tel.: (88) 3667-1198	
JUAZEIRO DO NORTE - CEP 63010-01 - Tel.: (88) 3512-2120	
JUAZEIRO DO NORTE - CEP 63050-008 - Tel.: (88) 3511-3337	

CAMPO VERDE - CEP 78840-000 - Tel.: (66) 3419-1382	NOVA LIMA - CEP 34000-000 - Tel.: (31) 3541-5038
COLIDER - CEP 78500-000 - Tel.: (66) 3541-1775	PARÁ DE MINAS - CEP 35661-000 - Tel.: (37) 3236-9620
CONFRESA - CEP 78652-000 - Tel.: (66) 3564 - 1731	PARACATU - CEP 38600-000 - Tel.: (38) 3671-2300 / Fax 3671-4711
CUABA - CEP 78005-600 - Tel.: (65) 3621-1019	PASSOS - CEP 37900-126 - Tel.: (35) 3521-4007
JIACARA - CEP 78820-000 - Tel.: (66) 34613334	PASSOS - CEP 37900-222 - Tel.: (35) 3521-4407
JUARA - CEP 78575-000 - Tel.: (66) 3556-1811	PATOS DE MINAS - CEP 38700-052 - Tel.: (34) 3814-1929
MIRASSOL D'OESTE - CEP 78280-000 - Tel.: (65) 3241-1827	PEDRO LEOPOLDO - CEP 33600-000 - Tel.: (63) 3665-1025 / 3662-1310
PONTES ELACERDA - CEP 78250-000 - Tel.: (65) 3266-2269	PIRAPONTA - CEP 39270-000 - Tel.: (38) 3741-4081
PRIMEIRA DO LESTE - CEP 78850-000 - Tel.: (66) 3498-1085 / 3498-8060	PITANGUI - CEP 35650-000 - Tel.: (37) 3271-2122
RIBEIRÃO CASCAVELHA - CEP 78675-000 - Tel.: (66) 3489-1420-(66) 3489-1420	POÇO FUNDO - CEP 37157-000 - Tel.: (35) 3283-1438
	ROCHOS DE CALDAS - CEP 37701-024 - Tel.: (35) 3722-4106
	ROMFEL - CEP 35640-000 - Tel.: (37) 3523-2411 / 8908-4501
	PONTE NOVA - CEP 35430-229 - Tel.: (31) 3981-4241
	PORTERINHIA - CEP 39520-000 - Tel.: (38) 3831-1829
	POUSO ALEGRE - CEP 37500-000 - Tel.: (35) 3422-8719
	PRATA - CEP 38140-000 - Tel.: (34) 3431-1480
	RIO CASCA - CEP 35370-000 - Tel.: (31) 3871-2225
	SALINAS - CEP 39560-000 - Tel.: (38) 3841-4713
	SANTANA DA VARGEM - CEP 37195-000 - Tel.: (35) 9804-0835
	SÃO DOMINGOS DO PRATA - CEP 35995-000 - Tel.: (31) 3861-2114
	SÃO FRANCISCO - CEP 39300-000 - Tel.: (38) 3631-3240
	SÃO GOTARDO - CEP 38800-000 - Tel.: (34) 3671-1359
	SÃO JOÃO DEL REY - CEP 36300-060 - Tel.: (32) 3371-7894
	SÃO JOAQUIM DE BICAS - CEP 39200-000 - Tel.: (31) 3534-6512
	SÃO LOURENÇO - CEP 37470-000 - Tel.: (35) 3332-2466 / 3332-6960
	SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - CEP 37950-000 - Tel.: (25) 3533-6379
	SANTANA FIRMINO - CEP 36540-000 - Tel.: (32) 3536-1011
	SENTE LAGOS - CEP 35700-002 - Tel.: (31) 3773-2461 / 3771-1959
	UNIÃO DA VITÓRIA - CEP 84600-000 - Tel.: (42) 3522-1942
	TAOBERNAS - CEP 39550-000 - Tel.: (38) 9116-5059
	TAOBERNAS - CEP 39555-000 - Tel.: (38) 3845-2028
	TEÓFILO OTONI - CEP 39800-019 - Tel.: (33) 3522-5658
	TEÓFILO OTONI - CEP 39802-080 - Tel.: (33) 3521-6072
	TIMÓTEO - CEP 35182-419 - Tel.: (31) 3849-1175
	TRÊS CORAÇÕES - CEP 37410-000 - Tel.: (35) 3232-2823
	TRÊS PONTES - CEP 37190-000 - Tel.: (35) 3265-4347
	TURMALINA - CEP 39660-000 - Tel.: (38) 9100-6882
	UBA - CEP 36500-000 - Tel.: (32) 3532-4638
	UBERABA - CEP 38022-010 - Tel.: (34) 3312-6274 / 3312-6313
	UBERLÂNDIA - CEP 38400-338 - Tel.: (34) 3214-0511
	UBERLÂNDIA - CEP 38400-456 - Tel.: (34) 3238-8847
	UNAI - CEP 38610-000 - Tel.: (38) 3676-1809
	VARGINHA - CEP 37002-200 - Tel.: (35) 3221-4334
	VARGINHA - CEP 37002-200 - Tel.: (35) 3221-6120
	VARZELHA DA PALMA - CEP 39260-000 - Tel.: (38) 3731-3148
	WAPORINA - CEP 39450-000 - Tel.: (38) 9149-6135 / 9167-1047
	WAZARA - CEP 38780-000 - Tel.: (34) 3813-0061
	YMOÇUPE - CEP 36570-000 - Tel.: (31) 3891-7898
	WISCONDE DO RIO BRANCO - CEP 96520-000 - Tel.: (32) 3551-2350

<b>MATO GROSSO DO SUL - MS</b>	ARABÁZI - CEP 79990-000 - Tel.: (67) 3481-1098
AMAMBÁI - CEP 79300-000 - Tel.: (67) 3481-1098	BELA VISTA - CEP 79260-000 - Tel.: (67) 9904-0407 / 3439-3875
BONITO - CEP 79290-000 - Tel.: (67) 3255-2120	CAMP ARAÚ - CEP 79940-000 - Tel.: (67) 3453-4305
CAAPARÁ - CEP 79900-470 - Tel.: (67) 3321-0226	CAMPO GRANDE - CEP 79117-020 - Tel.: (67) 3321-4608
CAMPO GRANDE - CEP 79117-020 - Tel.: (67) 3321-4608	CORUMBÁ - CEP 79303-030 - Tel.: (67) 3231-7082 / Fax 3231-2217
CORUMBÁ - CEP 79303-030 - Tel.: (67) 3231-7082 / Fax 3231-2217	COXIM - CEP 79400-000 - Tel.: (67) 3291-3221
COXIM - CEP 79400-000 - Tel.: (67) 3291-3221	DOURADOS - CEP 79810-010 - Tel.: (67) 3421-0141 / Fax 3423-3116
DOURADOS - CEP 79810-010 - Tel.: (67) 3421-0141 / Fax 3423-3116	MARACAUJÁ - CEP 79150-000 - Tel.: (67) 9601-9979 / 9619-9948
MARACAUJÁ - CEP 79150-000 - Tel.: (67) 9601-9979 / 9619-9948	NAVIRAÍ - CEP 79950-000 - Tel.: (67) 3461-2418
NAVIRAÍ - CEP 79950-000 - Tel.: (67) 3461-2418	NOVA ANDARAÍNA - CEP 79750-000 - Tel.: (67) 3441-5242
NOVA ANDARAÍNA - CEP 79750-000 - Tel.: (67) 3441-5242	PARANÁI - CEP 79500-000 - Tel.: (67) 3668-2213
PARANÁI - CEP 79500-000 - Tel.: (67) 3668-2213	RIBAS DO RIO PARDO - CEP 79180-000 - Tel.: (67) 99693- 1076
RIBAS DO RIO PARDO - CEP 79180-000 - Tel.: (67) 99693- 1076	RIO BRILHANTE - CEP 79130-000 - Tel.: (67) 3452-2036
RIO BRILHANTE - CEP 79130-000 - Tel.: (67) 3452-2036	

<b>MINAS GERAIS - MG</b>	ABATEÍ - CEP 35620-000 - Tel.: (37) 3541-2221
ABATEÍ - CEP 35620-000 - Tel.: (37) 3541-2221	ARAÚJAI - CEP 39600-000 - Tel.: (37) 3731-2423 / 9967-0903
ARAÚJAI - CEP 39600-000 - Tel.: (37) 3731-2423 / 9967-0903	ARAGUARI - CEP 38440-286 - Tel.: (34) 3242-2529
ARAGUARI - CEP 38440-286 - Tel.: (34) 3242-2529	ARAXÁ - CEP 38180-064 - Tel.: (34) 3661-6226
ARAXÁ - CEP 38183-388 - Tel.: (34) 3662-3575 / 3662-6019	ARAXÁ - CEP 37292-000 - Tel.: (37) 3351-2872
ARAXÁ - CEP 37292-000 - Tel.: (37) 3351-2872	ARCOZ - CEP 35970-000 - Tel.: (31) 3831-1253
ARCOZ - CEP 35970-000 - Tel.: (31) 3831-1253	BARBACENA - CEP 36202-342 - Tel.: (32) 3332-2255
BARBACENA - CEP 36202-342 - Tel.: (32) 3332-2255	BELO HORIZONTE - CEP 30390-180 - Tel.: (31) 3282-0327 / 9935-5917 / 8302-0195 / 8424-5817
BELO HORIZONTE - CEP 30390-180 - Tel.: (31) 3282-0327 / 9935-5917 / 8302-0195 / 8424-5817	BELVAL - CEP 30575-470 - Tel.: (31) 3018-8840
BELVAL - CEP 30575-470 - Tel.: (31) 3018-8840	BELO HORIZONTE - CEP 30620-330 - Tel.: (31) 3381-3959 / 3383-6454
BELO HORIZONTE - CEP 30620-330 - Tel.: (31) 3381-3959 / 3383-6454	BELO HORIZONTE - CEP 31580-000 - Tel.: (31) 3496-2820 / 3496-1557
BELO HORIZONTE - CEP 31580-000 - Tel.: (31) 3496-2820 / 3496-1557	BELO HORIZONTE - CEP 31610-070 - Tel.: (31) 3451-5452 / 3457-5848
BELO HORIZONTE - CEP 31610-070 - Tel.: (31) 3451-5452 / 3457-5848	BELO HORIZONTE - CEP 31595-000 - Tel.: (31) 3252-2302
BELO HORIZONTE - CEP 31595-000 - Tel.: (31) 3252-2302	BETIM - CEP 32604-165 - Tel.: (31) 3532-3315
BETIM - CEP 32604-165 - Tel.: (31) 3532-3315	BOA ESPERANÇA - CEP 37170-000 - Tel.: (35) 3851-3843 / 3851-3477 / 8035-0604
BOA ESPERANÇA - CEP 37170-000 - Tel.: (35) 3851-3843 / 3851-3477 / 8035-0604	BOM DESPACHO - CEP 35600-000 - Tel.: (37) 3522-1305 / 9939-5955
BOM DESPACHO - CEP 35600-000 - Tel.: (37) 3522-1305 / 9939-5955	BOTELHO - CEP 37720-000 - Tel.: (35) 98412-8089
BOTELHO - CEP 37720-000 - Tel.: (35) 98412-8089	CAMPESTE - CEP 37730-