

Manual de Instruções

Termo de Garantia

CAFETEIRA 15 XÍCARAS



CF1521/22PT

Obrigado por escolher a Suggar!

Parabéns pela sua compra!

Esta Cafeteira Elétrica foi projetada para lhe oferecer um café filtrado fresco ou chá quente em minutos com uma ótima qualidade. Você também poderá esquentar água para outras bebidas instantâneas.

Reserve alguns minutos para ler atentamente este manual. Aqui você irá encontrar explicações detalhadas sobre a instalação e uso de seu produto. Guarde este manual para futuras consultas. Sempre que você for comprar um eletrodoméstico, lembre-se: Suggar tem o melhor para você.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

- Leia com atenção todas as informações deste manual antes de utilizar o produto.
- Este aparelho foi fabricado exclusivamente para uso doméstico.
- Antes de ligar o seu aparelho à tomada, certifique-se de que a tensão indicada na etiqueta do aparelho corresponde à tensão local (127V ou 220V).
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Caso vá utilizar uma extensão, certifique-se de que a sua especificação seja compatível com a corrente requerida pelo aparelho.
- Desconecte o aparelho da tomada quando não estiver em uso e deixe-o esfriar antes de limpá-lo.
- Nunca desligue o produto da tomada puxando o cabo elétrico. Use o plugue.
- Antes de retirar o plugue da tomada, desligue primeiro no interruptor liga/desliga. A luz indicadora se apagará indicando que a mesma está desligada.
- A fim de se proteger contra riscos de choque elétrico, não mergulhe o cabo, o plugue ou o produto na água ou outro líquido.
- Não deixe que o cabo de força entre em contato com as partes quentes da cafeteira.
- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência

e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

- Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Não exponha o produto à chuva.
- Não mova o aparelho de lugar durante o seu uso.
- Não utilize o aparelho para outra função que não seja para a qual foi projetado.
- Não coloque café para reaquecer em sua cafeteira.
- Entre cada processo de elaboração de café, desligue a cafeteira e deixe-a esfriar durante 5 minutos aproximadamente. Depois, encha-a de novo com água fria.
- Nunca coloque açúcar na água. Nunca coloque o pó diretamente na água.
- CUIDADO: A base do aparelho (base térmica) pode estar quente após o uso.
- A cafeteira trabalha com água em temperatura elevada. O contato com a água fervente pode causar queimaduras grave.

ATENÇÃO!

- Antes de utilizar pela primeira vez sua cafeteira, siga as instruções abaixo:
- Coloque água fria no reservatório até o nível mais alto e ligue a cafeteira.
- Deixe que toda a água seja passada pelo interior da cafeteira, para que quaisquer resíduos de impurezas, que possam ter restado do processo de montagem ou estocagem sejam eliminados.

NOME DOS COMPONENTES

- 1- Tampa do reservatório de água
- 2- Reservatório de água com medidor de nível
- 3- Tampa do porta-filtro
- 4- Porta-filtro
- 5- Válvula corta-pingos
- 6- Jarra refratária
- 7- Base térmica
- 8- Interruptor liga-desliga com lâmpada indicadora



MODO DE USAR

PREPARANDO O CAFÉ:

1. Coloque a cafeteira sobre uma superfície lisa e nivelada. Conecte o plugue na tomada. Certifique-se que o indicador luminoso do interruptor Liga/Desliga esteja apagado.
 2. Levante a tampa do reservatório e encha-o com água fria, na quantidade de xícaras que desejar preparar. Verifique no reservatório o nível da água.
 3. Mova para a direita o porta-filtro, adicione quantidade adequada de pó de café no filtro permanente que acompanha a cafeteira ou no filtro de papel. Deve-se sempre utilizar um filtro de papel novo para fazer café.
 4. A cafeteira faz até 15 xícaras (tendo como referência uma xícara 45ml) ou até 6 xícaras (tendo como referência uma xícara 100ml). Coloque o pó de café a seu gosto (mais forte ou mais fraco, considerando a quantidade de água utilizada).
- OBS:**
- Três medidores de pó de café equivalem a uma medida de xícara de café de 50ml. (pó de café até a borda do medidor).
 - A capacidade do medidor é de 5g de café.
5. Retorne o porta-filtro para a posição original e certifique-se que fixado corretamente.
 6. Coloque a jarra refratária na base térmica
 7. Ligue o aparelho. A lâmpada indicadora do interruptor irá acender, indicando o funcionamento da cafeteira.
 8. A cafeteira irá fazer café até acabar a água do reservatório

de água e então entrar automaticamente no modo de manter o café aquecido. A base térmica irá manter a temperatura do café conforme informado abaixo:

9. Acima de 72°C em meia hora
10. Acima de 68°C em uma hora
11. Desligue a cafeteira no interruptor Liga/Desliga quando o café acabar, ou quando não quiser mais mantê-lo quente. Nunca deixe a jarra refratária vazia sobre a base térmica ligada
12. Retire o plugue da tomada.

CORTA-PINGOS

- Este dispositivo permite que se possa servir uma ou mais xícaras de café antes que se termine o ciclo de filtragem.
- Retire a jarra refratária devagar da base térmica, e o corta-pingos será ativado automaticamente, interrompendo o fluxo de café para a jarra refratária.
- Sirva o(s) café(s) e retorne a jarra refratária para a base térmica.

ATENÇÃO!

A jarra refratária deverá ser recolocada em seu lugar num tempo máximo de 1 minuto, para evitar que o café que está sendo filtrado e retido pelo corta-pingos transborde.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Sempre desligue a cafeteira antes de limpá-la. Deixe a base térmica esfriar.
- Lave o porta-filtro e a jarra refratária em água morna e sabão.
- Para a limpeza externa, utilize apenas um pano macio e úmido. Nunca submerja a cafeteira em água ou outros líquidos.
- Não coloque a cafeteira em máquina de lavar louça. Nunca utilize materiais abrasivos em sua limpeza.
- Para que sua cafeteira continue a fazer café de forma perfeita, restos minerais deixados pela água deverão ser eliminados. Encha 3/4 do reservatório de água fria e 1/4 com vinagre. Coloque a jarra refratária em seu lugar e faça um ciclo completo de filtragem. Após, desligue a cafeteira. Encha novamente o reservatório, agora apenas com água fria e faça novamente outro ciclo de filtragem. Repita a operação mais uma vez com água. Nunca utilize outro produto que não seja vinagre para esta operação.
- No caso de notar gosto estranho no café ou aumento de ruído durante a preparação de café ou aumento no tempo de preparação do café ou o aparelho desligue antes de esvaziar o reservatório de água, efetue a limpeza acima. Caso contrário o depósito de minério da água utilizada pode danificar o aparelho permanentemente.

- Efetue esta limpeza a cada 3 meses

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
MODELO	CAFETEIRA 15 XÍCARAS
COR	PRETA
TENSÃO (V)	127 220
POTÊNCIA (W)	600 600
CONSUMO (kWh)	0,6 0,6
PESO S/ EMBALAGEM (kg)	0,900
PRODUTO S/ EMBALAGEM (LargxAlt x Prof cm)	18,0x24,0x13,0

TERMO DE GARANTIA

Este produto será garantido pela Suggar, pelo prazo de 1 ano, já incluso a garantia legal de 90 dias, a partir da data de emissão da Nota Fiscal da compra, contra eventuais defeitos de fabricação ou de peças.

A Nota Fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia. Sua primeira via deve ser apresentada pelo consumidor, no caso do uso da garantia.

Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um Posto de Assistência Técnica Suggar. A relação dos Postos Autorizados encontra-se no verso deste manual e no site www.suggar.com.br.

As despesas de transporte do produto, até o posto autorizado mais próximo, são de responsabilidade do consumidor (inclusive nas cidades que não possuam postos autorizados).

A Suggar é responsável pela definição das peças e dos reparos necessários para a solução do problema.

Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Suggar, não terão custo para o consumidor

O aparelho somente poderá ser reparado pelos técnicos dos Postos Autorizados Suggar (P.A.S), ou por pessoas credenciadas pela Suggar.

Esta garantia não cobre danos causados por:

- 01 - Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
- 02 - Problemas com o fio de alimentação, causados por falta de observação às instruções de segurança.
- 03 - Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas.
- 04 - Produtos que foram danificados por uso não-doméstico.
- 05 - Ligações feitas em tensão diferente da especificada no aparelho, bem como avarias oriundas de maus tratos, choques bruscos e agentes cuja origem seja transporte, armazenamento indevido ou, ainda, forças da natureza (enchentes, sobrecargas elétricas, raios, etc.) invalidam a garantia dos componentes danificados.

Ao solicitar atendimento em garantia, tenha em mãos a Nota Fiscal de compra, verifique o problema e explique-o detalhadamente.

As fotos, ilustrações e especificações técnicas, aqui descritas, poderão ser modificadas sem prévio aviso.

Representantes e assistentes técnicos em todo o país.

SUGGAR
eletrodomésticos
www.suggar.com.br

RAZÃO SOCIAL:
Madson Eletrometalúrgica Ltda.

Belo Horizonte/MG
Rua Jerônimo Marcucci, 74 - Olhos D'água
CEP: 30390-150
Fax: (31) 2125-5266

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
0800 200 5050

REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA SUGGAR eletrodomésticos

A rede de postos autorizados poderá sofrer alterações sem aviso prévio.

Para conferir a lista atualizada, acesse pela internet: <http://www.suggar.com.br/rede-credenciada>

ACRE - AC	
RIO BRANCO - CEP 69902-770 - Tel.: (68) 3228-7645	
RIO BRANCO - CEP 69918-578 - Tel.: (68) 3228-7650	
ALAGOAS - AL	
ARAPIRACA - CEP 57300-510 - Tel.: (82) 3521-4091 / 9959-7928	
ARAPIRACA - CEP 57304-510 - Tel.: (82) 3521-2264	
DELMIRO GOUVEIA - CEP 57480-000 - Tel.: (82) 3641-1687	
GIRAU DO PONCIANO - CEP 57360-000 - Tel.: (82) 99844- 9020	
MACEIÓ - CEP 57017-030 - Tel.: (82) 3326-2627 / 3326-4981	
MACEIÓ - CEP 57051-550 - Tel.: (82) 3326-5422 / 3326-5563	
MACEIÓ - CEP 57055-690 - Tel.: (82) 3338-8784 / 3338-9080	
MATRIZ DE CAMARAGIBA - CEP 57910-000 - Tel.: (82) 3251-1529	
PENEDO - CEP 57200-000 - Tel.: (82) 9986-9635	
SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - CEP 57240-000 - Tel.: (82) 3271-2424 / 3271-1019	
TEUTÔNIO VILELA - CEP 65213-000 - Tel.: (82)3543-3907	
AMAPÁ - AP	
MACAPÁ - CEP 68902-870 - Tel.: (96) 3241-1045 / 9128-6284	
MACAPÁ - CEP 68902-870 - Tel.: (96) 3242-8507	
AMAZONAS - AM	
MANAUS - CEP 69055-420 - Tel.: (92) 4141-6181 / 6348-1272	
MANAUS - CEP 69086-370 - Tel.: (92) 3081-2627	
BAHIA - BA	
ALAGOINHAS - CEP 48010-000 - Tel.: (75) 3422-1799	
ALAGOINHAS - CEP 48080-130 - Tel.: (75) 3421-9957	
AMARGOSA - CEP 45300-000 - Tel.: (75) 3634-3494	
BARRA DA ESTIVA - CEP 46650-000 - Tel.: (77) 3450-1504	
BARROCAS - CEP 48705-000 - Tel.: (75) 3608-2323 / 3621-8400	
BOM JESUS DA LAPA - CEP 47600-000 - Tel.: (77) 3481-1696	
BRUMADU - CEP 46100-000 - Tel.: (77) 3441-4100	
CAETITÉ - CEP 46400-000 - Tel.: (77) 3454-1736	
CAMAÇARI - CEP 42800-430 - Tel.: (71) 3644-1807	
CANDEIAS - CEP 43815-390 - Tel.: (71) 3601-7165 / 8756-0979	
CONCEIÇÃO DO COITÉ - CEP 48730-000 - Tel.: (75) 3262-3203 / 9989-6729	
CRUZ DAS ALMAS - CEP 44340-000 - Tel.: (75) 3621-5120	
ESPLANADA - CEP 48370-000 - Tel.: (75) 9953-1412 / 9944-8017	
EUCLIDES DA CUNHA - CEP 48500-000 - Tel.: (75)3271-3185	
EUNÁPOLIS - CEP 45820-081 - Tel.: (73) 3512-2073 / 98138 1545	
EUNÁPOLIS - CEP 48820-340 - Tel.: (73) 3261-5250	
FEIRA DE SANTANA - CEP 44001-256 - Tel.: (75) 3623-8106 / 3623-8395	
FEIRA DE SANTANA - CEP 44001-592 - Tel.: (75) 3623-1873	
FEIRA DE SANTANA - CEP 44088-714 - Tel.: (75) 3024-0588	
GANDU - CEP 45450-000 - Tel.: (73) 3254-2688	
GUANAMBI - CEP 46430-000 - Tel.: (77) 3451-2791	
GUANAMBI - CEP 46430-000 - Tel.: (77) 3451-2791 / 9118-6055	
ILHEUS - CEP 46550-300 - Tel.: (73) 3215-2328 / 8834-9598	
ILHEUS - CEP 46590-015 - Tel.: (73) 3086-3620 / 8147-8699	
INHAMBUPÉ - CEP 48490-000 - Tel.: (75) 3431-3263 / 9971-8486 / 8110-2336	
IPAUÍ - CEP 45570-000 - Tel.: (73) 3531-4047	
IRECÊ - CEP 44900-000 - Tel.: (74) 3641-7000	
ITABERABA - CEP 46880-00 - Tel.: (73) 3251-2403	
ITABUNA - CEP 45600-200 - Tel.: (73) 3212-1140 / 3041-0068	
ITABUNA - CEP 45600-200 - Tel.: (73) 3215-2328	
ITAMARAJU - CEP 45836-000 - Tel.: (73) 3294-4292	
JACOBINA - CEP 44700-000 - Tel.: (74) 3621-3787	
JAGUAQUARA - CEP 45345-000 - Tel.: (73) 3534-1654	
JEQUIÊ - CEP 45200-120 - Tel.: (73) 3046-2015 / 3525-8228	
JEQUIÊ - CEP 45205-010 - Tel.: (73) 3525-2760	
JUAZEIRO - CEP 48904-000 - Tel.: (74) 3612-5531	
LAURO DE FREITAS - CEP 42700-000 - Tel.: (71) 3287-0497	
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - CEP 47850-000 - Tel.: (77) 3628-1130	
MONTE SANTO - CEP 48800-000 - Tel.: (71) 9158-1769	
PAULO AFONSO - CEP 48600-000 - Tel.: (73) 3543-2843	
PLANATO - CEP 45190-000 - Tel.: (77) 3434-2516	
PORTO SEGURO - CEP 45810-000 - Tel.: (73) 3268-3638	
PRADO - CEP 45980-00 - Tel.: (73) 3021-0090	
RIOCHÃO DO JUAPEPE - CEP 44640-000 - Tel.: (75) 3264-3046	
RIBEIRA DO POMBAI - CEP 48400-000 - Tel.: (75) 3276-1866	
SALVADOR - CEP 40140-240 - Tel.: (71) 3264-4957	
SALVADOR - CEP 40302-120 - Tel.: (71) 3241-1955 / 3243-595	
SALVADOR - CEP 40323-200 - Tel.: (71) 3244-0647 / 3017-7544	
SANTA MARIA DA VITÓRIA - CEP 47640-000 - Tel.: (77) 3483-4717 / 9148-7394 / 9956-1591 / 9963-7856	
SANTALUZ - CEP 46880-000 - Tel.: (77) 9208-6318 / 8186-5159	
SANTO ANTONIO DE JESUS - CEP 44571-021 - Tel.: (75) 3632-4772	
SANTO ANTONIO DE JESUS - CEP 44572-000 - Tel.: (75) 3631-0364	
SANTO ESTEVÃO - CEP 44190-000 - Tel.: (75) 3245-2668	
SENHOR DO BONFIM - CEP 48970-000 - Tel.: (74) 3541-1287	
SERRINHA - CEP 48700-00 - Tel.: (75) 3261-3040 / 8159-9402	
TEIXEIRA NOVO - CEP 46580-00 - Tel.: (77) 3695-1449	
TANQUE DE FREITAS - CEP 45995-028 - Tel.: (73) 3291-8266 / 3013-9463	
VALENÇA - CEP 45400-000 - Tel.: (75) 3641-4147	
VITÓRIA DA CONQUISTA - CEP 45000-735 - Tel.: (77) 3422-3243 / 3421-1500 / 8838-6053	
VITÓRIA DA CONQUISTA - CEP 45002-105 - Tel.: (77) 3422-7111	
XIQUE XIQUE - CEP 47400-000 - Tel.: (74) 3661-1357	
CEARÁ - CE	
ARACATI - CEP 62800-000 - Tel.: (88) 3421-3557 / 9743-0761	
CAUCAIA - CEP 61650-390 - Tel.: (85) 3237-0184	
CAUCAIA - CEP 61655-720 - Tel.: (85) 3011 - 4580	
CRATELUS - CEP 63700-000 - Tel.: (88) 3691-1580 / 3691-0019	
CRATELUS - CEP 63700-000 - Tel.: (88) 9960-1122	
SANTO ANTONIO DE JESUS - CEP 62575-000 - Tel.: (88) 3437-3731 / 9645-2216	
FORTALEZA - CEP 60320-410 - Tel.: (85) 3243-7626	
FORTALEZA - CEP 60345-602 - Tel.: (85) 3284-6045 / 9896-5774	
GUARACIABA DO NORTE - CEP 62380-000 - Tel.: (88) 3652-1759	
HORIZONTE - CEP 62880-000 - Tel.: (85) 3336-1161 / 3336-2191	
ICATU - CEP 63430-000 - Tel.: (88) 3561-2032	
IGUAU - CEP 63500-000 - Tel.: (88) 3581-0853	
IGUAU - CEP 63500-119 - Tel.: (88) 3581-1354	
ITAREMA - CEP 62590-000 - Tel.: (88) 3657-1198	
JUAZEIRO DO NORTE - CEP 63010-01 - Tel.: (88) 3512-2120	
JUAZEIRO DO NORTE - CEP 63050-008 - Tel.: (88) 3511-3337	

CAMPO VERDE - CEP 78840-000 - Tel.: (66) 3419-1382

COLIDER - CEP 78500-000 - Tel.: (66) 3541-1775

CONFRESA - CEP 78652-000 - Tel.: (66) 3564 - 1731

CUIABÁ - CEP 78005-600 - Tel.: (65) 3621-1019

JACIARA - CEP 78820-000 - Tel.: (66) 34613334

JUARA - CEP 78575-000 - Tel.: (66) 3556-1811

MIRASSOL D'OESTE - CEP 78280-000 - Tel.: (65) 3241-1827

PONTES LACERDA - CEP 78250-000 - Tel.: (65) 3266-2269

PRIMEIRA DO LESTE - CEP 78850-000 - Tel.: (66) 3498-1085 / 3498-8060

RIBEIRÃO CASCAVELHA - CEP 78675-000 - Tel.: (66) 3489-1420-(66) 3489-1420

MATO GROSSO DO SUL - MS

AMAMBAI - CEP 79990-000 - Tel.: (67) 3481-1098

BELA VISTA - CEP 79260-000 - Tel.: (67) 9904-0407 / 3439-3875

BONITO - CEP 79290-000 - Tel.: (67) 3255- 2120

CAMPARÁ - CEP 79940-000 - Tel.: (67) 3453-4305

CAMPO GRANDE - CEP 79005-470 - Tel.: (67) 3231-0226

CAMPO GRANDE - CEP 79117-020 - Tel.: (67) 3231-4608

CORUMBÁ - CEP 79303-030 - Tel.: (67) 3231-7082 / Fax 3231-2217

COXIM - CEP 79400-000 - Tel.: (67) 3291-3221

DOURADOS - CEP 79810-010 - Tel.: (67) 3421-0141 / Fax 3423-3116

MARACAJU - CEP 79150-000 - Tel.: (67) 9601-9979 / 9619-9948

NAVIRAÍ - CEP 79950-000 - Tel.: (67) 3461-2418

NOVA ANDARAÍNA - CEP 79750-000 - Tel.: (67) 3441-5242

PARANÁ - CEP 79500-000 - Tel.: (67) 3668-2213

RIBAS DO RIO PARDO - CEP 79180-000 - Tel.: (67) 99693- 1076

RIO BRILHANTE - CEP 79130-000 - Tel.: (67) 3452-2036

MINAS GERAIS - MG

ABAETÉ - CEP 35620-000 - Tel.: (37) 3541-2221

ARAÇUAÍ - CEP 39600-000 - Tel.: (37) 3731-2432 / 9967-0903

ARAGUARI - CEP 38440-286 - Tel.: (34) 3242-2529

ARAXÁ - CEP 38180-064 - Tel.: (34) 3661-6226

ARAXÁ - CEP 38183-388 - Tel.: (34) 3662-3575 / 3662-6019

ARCOZ - CEP 37292-000 - Tel.: (37) 3351-2872

BARCO DE COCAÍAS - CEP 35970-000 - Tel.: (31) 3837-1253

BARBACENA - CEP 36202-342 - Tel.: (32) 3332-2255

BELO HORIZONTE - CEP 30390-180 - Tel.: (31) 3282-0327 / 9935-5917 / 8302-0195 / 8424-5817

BELO HORIZONTE - CEP 30575-470 - Tel.: (31) 3018-8840

BELO HORIZONTE - CEP 30620-330 - Tel.: (31) 3381-3959 / 3383-6454

BELO HORIZONTE - CEP 31580-000 - Tel.: (31) 3496-2820 / 3496-1556

BELO HORIZONTE - CEP 31610-070 - Tel.: (31) 3451-5452 / 3457-5848

BELO HORIZONTE - CEP 35195-000 - Tel.: (31) 3252-2302

BETIM - CEP 32604-165 - Tel.: (31) 3532-3315

BOA ESPERANÇA - CEP 37170-000 - Tel.: (35) 3851-3843 / 3851-3477 / 8035-0640

BOM DESPACHO - CEP 35600-000 - Tel.: (37) 3522-1305 / 9939-5955

BOTELHO - CEP 37720-000 - Tel.: (35) 98412-8089

CAMPESTRE - CEP 37730-000 - Tel.: (35) 3743-2066

CAMPO BELO - CEP 37270-000 - Tel.: (35) 3832-6134

CAPITÓLIO - CEP 37930-000 - Tel.: (37) 3373-1292 / 3373-1555

CARANDÁ - CEP 36280-000 - Tel.: (32) 3361-2088

CARANDÁ - CEP 36280-000 - Tel.: (32) 3361-2114

CARANGOLA - CEP 36800-000 - Tel.: (32) 3741-6792

CARATINGA - CEP 35300-016 - Tel.: (33) 99967-0486 / 99193-3082

CATAGUASAS - CEP 36770-060 - Tel.: (32) 3421-4755

CONGONHAS - CEP 36415-000 - Tel.: (31) 3731-3913

CONGONHAS - CEP 36415-000 - Tel.: (31) 99793-8511

CONSELHEIRO LAFAIETE - CEP 36400-000 - Tel.: (31) 3762-3189

CONTAGEM - CEP 32041-540 - Tel.: (31) 3395-8662

CORACÃO DE JESUS - CEP 39340-000 - Tel.: (38) 3228-1588 / 9983-1017

CORONEL FABRICIANO - CEP 35170-656 - Tel.: (31) 3841-3824

CURVELO - CEP 35790-000 - Tel.: (38) 371212529

DAMANTINA - CEP 39100-000 - Tel.: (38) 8827-6690 / 3631-9712

DIVINÓPOLIS - CEP 35500-007 - Tel.: (37) 3221-5278

DIVINÓPOLIS - CEP 35500-430 - Tel.: (37) 3213-2737

DIVISA NOVA - CEP 37142-000 - Tel.: (35) 9 9900-0629

ESMERALDAS - CEP 35740-000 - Tel.: (31) 3538-1451 / 9661-3080

ESPERINA FELIZ - CEP 36830-000 - Tel.: (32) 3746-3170

ESPINOSA - CEP 39510-000 - Tel.: (38) 3812-1793

FORMIGA - CEP 35570-000 - Tel.: (37) 3321-1031

FRUTAL - CEP 38200-000 - Tel.: (34) 3421-9850

GOVERNADOR VALADARES - CEP 35010-060 - Tel.: (33) 3221-6450

GUAXUPÉ - CEP 37800-000 - Tel.: (35) 3551-7430 / 3551-8149

IGARAPÉ - CEP 32900-000 - Tel.: (31) 3534-2259 / 3522-1340

IPANEMA - CEP 36950-000 - Tel.: (33) 3314-1840 / 3314-1540

IPATINGA - CEP 35160-022 - Tel.: (31) 3822-3125

ITABIRA - CEP 35900-238 - Tel.: (31) 3831-4530

ITABIRITO - CEP 35450-000 - Tel.: (31) 3561-6442 / (31) 3561-3264

ITAGUARA - CEP 35488-000 - Tel.: (37) 3384-1749

ITAJUBÁ - CEP 37500-072 - Tel.: (35) 3621-1357

ITAMARANDIBA - CEP 39670-000 - Tel.: (38) 3521-1487 / 3521-3005

ITAJUBÁ - CEP 35680-352 - Tel.: (37) 3241-2999

ITUIUTABA - CEP 38300-132 - Tel.: (34) 3268-8182

JANAÚBA - CEP 39440-000 - Tel.: (38) 3821-1110

JANUÁRIA - CEP 39480-00 - Tel.: (38) 3621-5133 / 9199-0768

JANUÁRIA - CEP 39480-000 - Tel.: (38) 9967-1995

JOÃO MONLEVADE - CEP 35930-001 - Tel.: (31) 3851-4547

JOÃO MONLEVADE - CEP 35931-000 - Tel.: (31) 3852-5004 / 9517-6859

JOÃO PINHEIRO - CEP 38770-000 - Tel.: (38) 3561-4887

JUIZ DE FORA - CEP 36013-080 - Tel.: (32) 3215-2117 / 3215-7071

JUIZ DE FORA - CEP 36020-140 - Tel.: (32) 3215-9057

JUIZ DE FORA - CEP 36081-030 - Tel.: (32) 3225-3942

LAGOA DA PRATA - CEP 35590-000 - Tel.: (35) 3821-7766

LAVRAS - CEP 37200-000 - Tel.: (35) 3821-7766

MANHJUBÁ - CEP 36900-000 - Tel.: (33) 3331-1231

MANTENA - CEP 35290-000 - Tel.: (33) 3241-2431

MARIANA - CEP 35420-000 - Tel.: (31) 3557-2514-Antônio

MARTINHO CAMPOS - CEP 35606-000 - Tel.: (37) 3524-1343 / 3524-1192

MIRABELA - CEP 39420-000 - Tel.: (38) 3239-1299

MONTE ALEGRE DE MINAS - CEP 38420-000 - Tel.: (34) 3283-1974

MONTE CARMELO - CEP 38500-000 - Tel.: (34) 3842-1370

MONTE SARMÊLO - CEP 38500-000 - Tel.: (34) 3842-5041

MONTE SANTO DE MINAS - CEP 37958-000 - Tel.: (35) 3591-1993

MONTE CLAROS - CEP 39400-077 - Tel.: (38) 3221-7477

MONTE CLAROS - CEP 39400-082 - Tel.: (38) 3221-0900

MONTE CLAROS - CEP 39400-486 - Tel.: (38) 3213-5133 / 3084-2308 / 9963-4404

MURAIÁ - CEP 36880-000 - Tel.: (32) 3721-1700

MURAIÁ - CEP 36880-000 - Tel.: (32) 3721-6473

NAUJOQUE - CEP 39860-000 - Tel.: (33) 3621-7781 / 9 8854-2664

GOIERÊ - CEP 87360-000 - Tel.: (44) 3522-1665

GUIARÁ - CEP 85980-000 - Tel.: (44) 3642-2756 / 3642-3715

GUARANAÇU - CEP 85400-000 - Tel.: (38) 3671-2300 / Fax 3671-4711

IBAITI - CEP 84900-000 - Tel.: (43) 3546-2648

IPORÃ - CEP 87560-000 - Tel.: (44) 3652-2263 / 3652-4280

PATOS DE MINAS - CEP 38700-052 - Tel.: (34) 3814-1929

PEDRO LEOPOLDO - CEP 33600-000 - Tel.: (31) 3661-1025 / 3662-1310

PIRAPONTA - CEP 39270-000 - Tel.: (38) 3741-4081

PITANGUI - CEP 35650-000 - Tel.: (37) 3271-2122

POÇO FUNDO - CEP 37157-000 - Tel.: (35) 3283-1438

POÇOS DE CALDAS - CEP 37701-024 - Tel.: (35) 3722-4106

POMPEU - CEP 35640-000 - Tel.: (37) 3523-2411 / 8908-4501

PONTE NOVA - CEP 35430-229 - Tel.: (31) 3881-4241

PORTERINHIA - CEP 39520-000 - Tel.: (38) 3831-1829

POUSO ALEGRE - CEP 37500-000 - Tel.: (35) 3422-8719

PRATA - CEP 38140-000 - Tel.: (34) 3431-1480

RIO CASCA - CEP 35370-000 - Tel.: (31) 3871-2225

SALINAS - CEP 39560-000 - Tel.: (38) 3841-4713

SANTANA DA VARGEM - CEP 37195-000 - Tel.: (35) 9804-0835

SÃO DOMINGOS DO PRATA - CEP 35995-000 - Tel.: (31) 3856-2114

SÃO FRANCISCO - CEP 39300-000 - Tel.: (38) 3631-3240

SÃO GOTARDO - CEP 38800-000 - Tel.: (34) 3671-1359

SÃO JOÃO DEL REY - CEP 36300-060 - Tel.: (32) 3371-7894

SÃO JOAQUIM DE BICAS - CEP 32920-000 - Tel.: (31) 3534-6512

SÃO LOURENÇO - CEP 37470-000 - Tel.: (35) 3332-2466 / 3332-6960

SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - CEP 37950-000 - Tel.: (35) 3533-6379

SENADOR FIRMINO - CEP 36540-000 - Tel.: (32) 3536-1011

SENTA LIZ - CEP 35700-002 - Tel.: (31) 3773-2461 / 3771-1959

TAOIBERAS - CEP 39550-000 - Tel.: (38) 9116-5059

TAOIBERAS - CEP 39955-000 - Tel.: (38) 3845-2028

TEÓFILO OTONI - CEP 39800-019 - Tel.: (33) 3622-5658

TEÓFILO OTONI - CEP 39802-080 - Tel.: (33) 3621-6072

TIMÓTEO - CEP 35182-419 - Tel.: (31) 3849-1179

TRÊS CORAÇÕES - CEP 37410-000 - Tel.: (35) 3232-2823

TRÊS PONTES - CEP 37190-000 - Tel.: (35) 3265-4347

TURMALINA - CEP 39660-000 - Tel.: (38) 9100-6882

URUA - CEP 36500-000 - Tel.: (32) 3532-4638

UBERABA - CEP 38022-010 - Tel.: (34) 3312-6274 / 3312-6313

UBERLÂNDIA - CEP 38400-338 - Tel.: (34) 3214-0511

UBERLÂNDIA - CEP 38400-456 - Tel.: (34) 3235-8847

UNAI - CEP 38610-000 - Tel.: (38) 3676-1809

VARGINHA - CEP 37002-200 - Tel.: (35) 3221-4334

VARGINHA - CEP 37002-200 - Tel.: (35) 3221-6120

VARZELHA DA PALMA - CEP 39260-000 - Tel.: (38) 3731-3148

VÁRZEA DA - CEP 39450-000 - Tel.: (38) 9149-6153 / 9167-1047

VAZANTE - CEP 38780-000 - Tel.: (34) 3813-0061

VOA ESPERANÇA - CEP 37170-000 - Tel.: (35) 3851-3843 / 3851-3477 / 8035-0640

WISCONDO DO RIO BRANCO - CEP 96520-000 - Tel.: (32) 3551-2350

PERNAMBUCO - PE

AFONSOs DA INGAZEIRA - CEP 56800-000 - Tel.: (87) 3838-3185

ARAPIRINA - CEP 56280-000 - Tel.: (87) 3873-0730

ARCOVERDE - CEP 56506-470 - Tel.: (87) 3822-2985

BEZERROS - CEP 55660-000 - Tel.: (81) 3728-2821

BODOCO - CEP 56220-000 - Tel.: (87) 3878-1616 / 99817-5020

BOIM DE SANTO AGOSTINHO - CEP 54510-080 - Tel.: (81) 3521-6375

CARNAÍBA - CEP 56820