


Manual de Instruções

Termo de Garantia

LAVADORA LAVAMAX ECO 13kg e 15kg

13kg - LE1301/02PT
15kg - LE1501/02PT

13kg - LE1301/02BR
15kg - LE1501/02BR



Obrigado por escolher a Suggar!

Neste manual, você encontrará todas as informações sobre sua lavadora. Antes de usá-la, leia atentamente as instruções e guarde o manual para futuras consultas.

INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão é a mesma indicada na lavadora.

ATENÇÃO: Não ligue a lavadora quando ela estiver vazia.

- Crianças ou pessoas que desconhecem as instruções de uso não devem operar a lavadora.
- Evite contato com as partes móveis da lavadora (agitador, motor, polia e correia), para se proteger contra acidentes.
- Caso ocorram danos nas mangueiras que acompanham o produto, nunca utilize mangueiras usadas ou velhas para substituí-las.
- O uso de peças ou acessórios que não sejam originais de fábrica pode prejudicar o funcionamento da lavadora, além de acarretar a perda da garantia. Se necessário, procure o Posto de Assistência Autorizada Suggar mais próximo de sua casa.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Pressão Máxima de entrada de água: 780kPa
- Pressão Mínima de entrada de água: 20kPa

SUAS ROUPAS LAVADAS COM CUIDADO

• **CAPACIDADES:** A lavadora Suggar possui 2 versões: branca ou preta, que lavam até 13kg de roupa seca (modelos LE1301/02); ou até 15kg de roupa seca (modelos LE1501/02). Essas capacidades lavam um maior volume de roupas de uma só vez, garantindo economia de água, energia elétrica e tempo.

• **CONTROLE DE ENTRADA DE ÁGUA:** * **Atenção: a roupa deve ser colocada antes da água.** A lavadora Suggar possui controle manual de entrada de água. Você precisa abrir e fechar a torneira para regular o volume de água desejado.

• **SISTEMA DE DRENAGEM:** Libera a saída de água pelo painel.

• **TURBILHONAMENTO:** Sua lavadora Suggar possui um turbilhão de água que atravessa as fibras dos tecidos e faz com que as bolhas de água e sabão, formadas pela contínua circulação de água, penetrem nas roupas retirando toda a sujeira. Esse processo garante uma lavagem perfeita e, ao mesmo tempo, suave, sem agredir as roupas.

• **BATEDOR GIGANTE:** Essa peça possui o tamanho ideal, movimentando mais a água, sem estragar as roupas.

• **FILTRO CATA-FIAPÓS:** O filtro cata-fiapos retém os pêlos suspensos na água, evitando que eles formem "bolinhas" nas roupas. Para realizar a limpeza dessa peça, retire-a da lavadora, puxando-a para cima. Lave-a em água corrente, no sentido inverso da passagem da água.

• **3 MOLHOS AUTOMÁTICOS:** O Molho Automático prevê o tempo correto para diluir a sujeira, proporcionando mais eficiência na lavagem e muito mais conforto para o usuário.

• **DISPENSER PARA AMACIANTE:** Permite que o amaciante entre em contato com as roupas de forma suave e gradativa durante a lavagem. O dispenser fica à direita, abaixo do painel.

• **DISPENSER PARA SABÃO:** Regula a saída do sabão durante a lavagem, permitindo que o produto entre na medida e na hora certas, garantindo mais economia e comodidade. O dispenser fica à esquerda, abaixo do painel.

• **DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO:** Essa facilidade deixa você livre para cuidar de outros interesses, já que quando o processo de lavagem estiver finalizado, o desligamento é automático. Basta selecionar o programa desejado e deixar o serviço por conta da lavadora.

• **PROGRAMAS DE LAVAGEM:** Todos os programas de lavagem são totalmente automáticos e devem ser selecionados de acordo com o tipo de tecido e grau de sujeira. Este cuidado resulta na boa conservação das roupas.
* **Atenção:** Gire o timer (botão) no sentido horário. Caso queira finalizar o processo, gire o botão no sentido anti-horário.

• **3 NÍVEIS DE ÁGUA:** Conforme a quantidade de roupas a ser lavada, selecione um dos três seguintes níveis de água: Mínimo, Médio e Máximo (106 litros para o modelo com capacidade para 13kg e 108 litros para os modelos com capacidade para 15kg). As três opções de nível de água estão marcadas na cuba da lavadora.

• **MOTOR COM PROTETOR TÉRMICO:** As lavadoras Suggar utilizam motores com proteção térmica. Este recurso de segurança protege o motor da máquina contra queima por sobrecarga e superaquecimento. Desse modo, caso haja uma sobrecarga de energia no motor, provocando superaquecimento, o motor se desligará automaticamente, religando-se após a queda de temperatura, em aproximadamente 10 minutos.

INSTALAÇÃO

1. Nunca instale a lavadora em carpetes ou tapetes que possam impedir a ventilação do motor.
2. Escolha um local seco e protegido contra intempéries.
3. Conecte a extremidade da mangueira mais fina (entrada de água) na torneira. Só abra a torneira quando desejar encher a máquina.
4. Posicione a mangueira mais grossa em um ralo para onde a água será escoada.
5. Mantenha a base da lavadora totalmente apoiada e nivelada.
6. Certifique-se de que a tomada elétrica esteja em boas condições.
7. Evite o uso de extensões e não ligue vários aparelhos na mesma tomada.
8. Antes de ligar sua lavadora na tomada elétrica, certifique-se de que a tensão 127V ou 220V (indicada na embalagem e no produto) seja a mesma da rede de tensão de energia utilizada no local.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - LAVADORA LAVAMAX ECO 13kg e 15kg						
Cor/kg	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	ROTAÇÕES POR MINUTO (rpm)	PROD. S/ EMBALAGEM (LargxAlt x Prof cm)	CAPACIDADE ROUPAS SECAS (kg)	PESO S/ EMBALAGEM (kg)
BRANCA ou PRETA 13kg	415	127 ou 220	1.750	55,0x95,7x59,5	13,0	11,5
BRANCA ou PRETA 15kg	415	127 ou 220	1.750	55,0x95,7x59,5	15,0	11,5

INSTRUÇÕES DE USO

Antes de iniciar qualquer operação, confira se a lavadora está corretamente instalada.

PARA COMEÇAR A LAVAR

Todas as operações que você deve realizar estão indicadas no painel de controle.

1. Verifique se o botão de drenagem de água está na posição "REAPROVEITAR ÁGUA".
2. Antes de colocar água na cuba, coloque a roupa seca e aberta.
3. Coloque sabão em pó no dispenser para sabão. A boa qualidade do sabão é importante para maior eficiência e rapidez da lavagem.
4. Coloque amaciante no dispenser para amaciante.
5. Selecione o programa de lavagem, conforme o grau de sujeira e o tipo de tecido da roupa. O temporizador entrará em ação em escala de tempo entre 0 e 28 minutos.
6. Deixe a lavadora executar a lavagem pelo tempo programado.
7. Certifique que a mangueira de saída (mais grossa) esteja no ralo e gire o botão de saída de água para posição "Drenagem";

DICAS:

- Esta água resultante do final da lavagem pode ser utilizada para lavar quintal.
- Para uma melhor lavagem, peças íntimas e delicadas devem ser colocadas dentro de fronhas ou em saquinhos próprios para roupas delicadas. Além de proteger as roupas, esse cuidado garante um melhor funcionamento da sua lavadora.

PARA ENXAGUAR

1. Após o escoamento da água, gire o botão de saída de água para posição "Reaproveitar água";
2. Encha a lavadora com o mesmo nível de água utilizado no ciclo de lavagem;
3. Coloque o amaciante no dispenser depois que a água atingir o nível desejado.
4. Ligue a lavadora, posicione o botão do painel no programa de sua preferência.

SE NECESSÁRIO, REPITA O PROCESSO DE ENXÁGUE.

ATENÇÃO!

A quantidade de água e a quantidade de roupas colocadas em sua lavadora devem ser compatíveis, mesmo que o nível d'água seja obedecido. Caso coloque muita água com pouca roupa, a lavadora produzirá um turbilhonamento muito forte que poderá causar vazamento de água pelas laterais do produto. Para evitar que isso ocorra, reduza a quantidade de água ou aumente a quantidade de roupas, sempre respeitando o nível máximo da lavadora.

1. Quando as roupas não giram livremente, significa que a lavadora está sobrecarregada. Nesse caso, você deve retirar algumas peças.
2. Não use água com temperatura acima de 45°C para não prejudicar os componentes de plástico.
3. Evite molhar o painel onde estão alojados os componentes eletromecânicos da sua lavadora.
4. Durante o funcionamento, mantenha a tampa fechada para evitar respingos no piso e entrada de impurezas na cuba.
5. Ao fim de cada lavagem, retire e limpe o filtro cata-fiapos.
6. Faça uma limpeza periódica na superfície do batedor gigante.
7. Para limpeza da lavadora, utilize um pano umedecido com água. Não use nenhuma substância abrasiva ou agressiva.

TABELA DE FUNÇÕES								
FUNÇÃO	LAVAR (min)	MOLHO (min)	LAVAR (min)	MOLHO (min)	LAVAR (min)	MOLHO (min)	LAVAR (min)	TOTAL (min)
EXTRA LEVE	1,5							1,5
LEVE	3							3
NORMAL	1,75	6	3					10,8
MÉDIA + ENXÁGUE	3,5	6	3					12,5
PESADA	1,5	6	3,5	6	3			20
SUPER PESADA	2	6	1,5	6	3,5	6	3	28

Considerar aproximadamente 10 minutos para cada entrada d'água. Os tempos podem alterar, devido à variação de pressão d'água de cada casa.
* Os testes de eficiência foram baseados utilizando as seguintes funções de lavagem: Super Pesada / Média + Enxágue.

TIMER C/ PROGRAMAÇÃO DE 0 A 28 min.
O ciclo completo de lavagem, referente ao Programa 10, encerra-se em 28 min.

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
A LAVADORA NÃO FUNCIONA	O botão de programação não está posicionado corretamente.	Posicione o botão no início da faixa do programa escolhido.
	A lavadora está executando a etapa do molho.	Aguarde o término desta etapa do molho.
	O plugue não está conectado na tomada.	Confira o plugue e a tomada em que a lavadora está ligada.
	O circuito elétrico (tomada, cabo disjuntor) está em más condições.	Verifique o circuito elétrico e, se necessário, chame um electricista.
	Falta de energia elétrica.	Aguarde o retorno da energia elétrica.
A LAVADORA NÃO ENCHE	Foi usado adaptador para tomada ou extensão.	Não utilize adaptador. Troque a tomada. Verifique a extensão.
	A extensão da rede está baixa.	Chame um electricista para verificar a tensão da rede da sua casa.
A ÁGUA NÃO ENTRA NA LAVADORA	A torneira está fechada.	Abra a torneira.
	A mangueira de entrada de água está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a mangueira.
A LAVADORA NÃO ESVAZIA	A mangueira está acima do nível da água.	Retire a mangueira e coloque-a no ralo.
	A mangueira de saída de água está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a mangueira.
	O botão de saída de água está na posição "Reaproveitar água".	Gire o botão de saída de água para a posição "Drenagem".
A LAVADORA NÃO ENCHE	O botão de saída de água está na posição "Drenagem".	Gire o botão de saída de água para a posição "Reaproveitar água".
	A lavadora não está nivelada com o chão.	Mude a posição da lavadora, nivelando-a corretamente com o chão.
A LAVADORA APRESENTA VIBRAÇÕES, EMPENHOS E RUÍDOS.	A lavadora está encostada na parede ou em algum móvel.	Desencoste a lavadora, deixando-a livre e sem estar apoiada em outros objetos e equipamentos.
	A roupa está mal distribuída dentro da cuba.	Distribua bem as roupas, separando-as bem.
VAZAMENTO DE ÁGUA PELA LATERAL DO PRODUTO	Incompatibilidade entre a quantidade de água e roupa (Muita água na lavadora com pouca roupa).	Retire um pouco de água da lavadora ou coloque mais roupa.

TERMO DE GARANTIA

Este produto será garantido pela Suggar, pelo prazo de 1 ano, já incluso a garantia legal de 90 dias, a partir da data de emissão da Nota Fiscal da compra, contra eventuais defeitos de fabricação ou de peças.

A Nota Fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia. Sua primeira via deve ser apresentada pelo consumidor, no caso do uso da garantia.

Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um Posto de Assistência Técnica Suggar. A relação dos Postos Autorizados encontra-se no verso deste manual e no site www.suggar.com.br.

A Suggar é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.

Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Suggar, não terão custo para o consumidor.

O aparelho somente poderá ser reparado pelos técnicos dos Postos Autorizados Suggar (P.A.S.), ou por pessoas credenciadas pela Suggar.

Esta garantia não cobre danos causados por:

- 01 - Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
- 02 - Problemas com o fio de alimentação, causados por falta de observação às instruções de segurança.
- 03 - Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas.
- 04 - Produtos que foram danificados por uso não-doméstico.
- 05 - Ligações feitas em tensão diferente da especificada no aparelho, bem como avarias oriundas de maus tratos, choques bruscos e agentes cuja origem seja transporte, armazenamento indevido ou, ainda, forças da natureza (enchentes, sobrecargas elétricas, raios, etc.) invalidam a garantia dos componentes danificados.

Ao solicitar atendimento em garantia, tenha em mãos a Nota Fiscal de compra, verifique o problema e explique-o detalhadamente.

As fotos, ilustrações e especificações técnicas, aqui descritas, poderão ser modificadas sem prévio aviso.

IMPORTANTE

Durante a garantia, as visitas técnicas somente serão gratuitas nos perímetros urbanos onde estiverem localizados os Postos Autorizados SUGGAR (P.A.S.), conforme relação que acompanha o produto. Fora do perímetro urbano ou de atuação do Posto Autorizado SUGGAR, será cobrada, do consumidor, taxa de locomoção do técnico por km rodado, valor previamente combinado entre o consumidor e o Posto Autorizado SUGGAR. Se houver necessidade de mão-de-obra específica para reparação do local de instalação, bem como utilização de materiais que não acompanham produto, os custos serão de inteira responsabilidade do consumidor. Não serão incluídas, na garantia, as despesas com a remoção do produto para manutenção, a não ser que algum defeito de fabricação gere esta necessidade e a mesma seja constatada pelo técnico do Posto Autorizado SUGGAR.

Representantes e assistentes técnicos em todo o País.

SUGGAR
eletrodomésticos
www.suggar.com.br

RAZÃO SOCIAL:
Madson Eletromotorgérgica Ltda.

Belo Horizonte/MG
Rua Jerônimo Marcucci, 74
Bairro Olhos D'água
CEP: 30390-150

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
0800 200 5050

REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA SUGGAR

eletrodomésticos

A rede de postos autorizados poderá sofrer alterações sem aviso prévio.

Para conferir a lista atualizada, acesse pela internet: <http://www.suggar.com.br/rede-credenciada>

ACRE - AC
CRUZEIRO DO SUL - CEP 69980-000 - Tel.: (68) 9986-5472
EPITACILÂNDIA - CEP 69934-000 - Tel.: (68) 3546-3850
RIO BRANCO - CEP 69911-114 - Tel.: (68) 3228-3166 / 3228-7645
RIO BRANCO - CEP 69918-578 - Tel.: (68) 3228-7650

ALAGOAS - AL
ARAPIRACA - CEP 57300-020 - Tel.: (82) 3521-4091 / 9959-7928
ARAPIRACA - CEP 57304-510 - Tel.: (82) 3521-2264
GIRAU DO PONCIANO - CEP 57360-000 - Tel.: (82) 99844- 9020
MACEÓ - CEP 57017-030 - Tel.: (82) 3326-2627 / 3326-4981
MACEÓ - CEP 57051-550 - Tel.: (82) 3326-5422 / 3326-5563
MACEÓ - CEP 57055-690 - Tel.: (82) 3338-8784 / 3358-9080
MATRIZ DE CAMARGIBGE - CEP 57910-000 - Tel.: (82) 3251-1529
PENEDO - CEP 57200-000 - Tel.: (82) 99909-1141
SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - CEP 57240-008 - Tel.: (82) 3271-2424 / 3271-4952
TEUTÔNIO VILELA - CEP 65213-000 - Tel.: (82)3543-3907

DISTRITO FEDERAL - DF
BRÁSILIA - CEP 70360-510 - Tel.: (61) 3443-2140
BRÁSILIA - CEP 71070-172 - Tel.: (61) 3568-3375 / 3381-8266
BRÁSILIA - CEP 71210-300 - Tel.: (61) 3562-8090
BRÁSILIA - CEP 73330-087 - Tel.: (61) 3049-2505 / 3049-2205 / 3308-2505
CELÂNDIA - CEP 72220-524 - Tel.: (61) 3371-2293
GAMA - CEP 72410-300 - Tel.: (61) 3384-8898 / 3385-2454

AMAPÁ - AP
MACAPÁ - CEP 68901-050 - Tel.: (96) 99107-7393 / 98103-7893
MACAPÁ - CEP 68902-870 - Tel.: (96) 3241-1045 / 9128-6284
MACAPÁ - CEP 68902-870 - Tel.: (96) 3242-8507

AMAZONS - AM
MANAUS - CEP 69055-000 - Tel.: (92) 4141-6181 / 3648-1272

BAHIA - BA
ALAGONHAS - CEP 48010-000 - Tel.: (75) 3422-1799
ALAGONHAS - CEP 48030-130 - Tel.: (75) 3421-9957
AMARGOSA - CEP 45300-000 - Tel.: (75) 3634-3494
BARRA DA ESTIVA - CEP 46650-000 - Tel.: (75) 3450-1504
BARRACOS - CEP 48705-000 - Tel.: (75) 3608-2323 / 3621-8400
BRUMADO - CEP 46100-000 - Tel.: (75) 3441-4100
CAETITÉ - CEP 46400-000 - Tel.: (75) 3454-1736
CAMAÇARI - CEP 42800-430 - Tel.: (75) 3644-1807
CANDEIAS - CEP 48315-390 - Tel.: (75) 3601-7165 / 8756-0799
CONCEIÇÃO DO COITÉ - CEP 48730-000 - Tel.: (75) 3262-3203 / 9989-6729
CRUZ DAS ALMAS - CEP 44340-000 - Tel.: (75) 3621-5120
ESPLANADA - CEP 48370-000 - Tel.: (75) 9953-1412 / 9944-8017
EUCLIDES DA CUNHA - CEP 48500-000 - Tel.: (75) 3271-3185
EUJANÓPOLIS - CEP 48280-340 - Tel.: (75) 3261-6250
EUJANÓPOLIS - CEP 48281-415 - Tel.: (75) 3621-2770
FEIRA DE SANTANA - CEP 44001-256 - Tel.: (75) 3623-8106 / 3623-8395
FEIRA DE SANTANA - CEP 44001-592 - Tel.: (75) 3623-1873
FEIRA DE SANTANA - CEP 44088-714 - Tel.: (75) 3024-0588
GANDU - CEP 45450-000 - Tel.: (75) 3254-2688
GUANAMBI - CEP 46430-000 - Tel.: (75) 3451-2791
GUANAMBI - CEP 46430-000 - Tel.: (75) 3451-2791 / 9118-6055
ILHÉUS - CEP 45650-037 - Tel.: (75) 98864-0356
ILHÉUS - CEP 45653-070 - Tel.: (75) 3633-5066 / 98147-8399 / 98803-4319
INHAMBURPE - CEP 48490-000 - Tel.: (75) 3431-3263 / 9971-8486 / 8110-2336
IPAÍU - CEP 45570-000 - Tel.: (75) 3531-4047
IRÉCÉ - CEP 49000-000 - Tel.: (74) 3641-7000
IRÉCÉ - CEP 49000-000 - Tel.: (74) 99998-1816
ITABERAIA - CEP 46880-00 - Tel.: (75) 3251-2403
ITABUNA - CEP 46600-200 - Tel.: (75) 3212-1140 / 3041-0068
ITABUNA - CEP 46600-200 - Tel.: (75) 3215-2328
ITAMARAJU - CEP 45836-000 - Tel.: (75) 3294-4292
JACOBINA - CEP 44700-00 - Tel.: (75) 3621-3787
JAGUARIQUARA - CEP 45345-000 - Tel.: (75) 3534-1654
JEQUIÊ - CEP 45200-120 - Tel.: (75) 3046-2015 / 3525-8228
JEQUIÊ - CEP 45205-010 - Tel.: (75) 3525-2760
JEQUIÊ - CEP 45210-084 - Tel.: (75) 3525-4978
JITAIANA - CEP 45225-000 - Tel.: (75) 3535-2854
JUAZEIRO - CEP 48904-020 - Tel.: (75) 3612-5531
LAURO DE FREITAS - CEP 47202-650 - Tel.: (71) 3287-0497
LUIZ EDUARDO MAGALHÃES - CEP 47850-000 - Tel.: (71) 3628-1130
MONTE SANTO - CEP 48800-000 - Tel.: (71) 9158-1769
PAULO AFONSO - CEP 48600-000 - Tel.: (71) 3281-4866 / 3281-5866
PLANALTO - CEP 45190-000 - Tel.: (75) 3434-2543
PORTO SEGURO - CEP 45810-000 - Tel.: (75) 3268-3638
PRADO - CEP 45980-00 - Tel.: (75) 3021-0090
RACHAÍO DO JACUIPE - CEP 44640-000 - Tel.: (75) 3264-3046
RIBEIRA DO POMBALE - CEP 48400-000 - Tel.: (75) 3276-1866
SALVADOR - CEP 40140-240 - Tel.: (71) 3264-4957
SALVADOR - CEP 40302-120 - Tel.: (71) 3241-1955 / (71) 98531-3910
SALVADOR - CEP 40323-200 - Tel.: (71) 3244-0647 / 3017-7544
SANTA MARIA DA VITÓRIA - CEP 47640-000 - Tel.: (77) 3483-4717 / 9148-7384 / 9966-1591 / 9983-7856
SANTALUZ - CEP 48880-000 - Tel.: (77) 9208-6318 / 8186-5159
SANTO ANTÔNIO DE JESUS - CEP 44571-021 - Tel.: (75) 3632-4772
SANTO ANTÔNIO DE JESUS - CEP 44572-000 - Tel.: (75) 3631-0364
SANTO ESTEVÃO - CEP 44190-000 - Tel.: (75) 3245-2668
SENHOR DO BONFIM - CEP 48970-000 - Tel.: (74) 3541-1287
SERRINHA - CEP 48700-00 - Tel.: (75) 3261-3040 / 8159-9402
TANQUE NOVO - CEP 46580-000 - Tel.: (77) 3695-1449
TEXEIRA DE FREITAS - CEP 45995-028 - Tel.: (73) 3291-8266 / 3013-9463
UBAITABA - CEP 45545-000 - Tel.: (73) 98253-1480
VALENÇA - CEP 45400-000 - Tel.: (73) 3541-4147
VALENÇA - CEP 45400-000 - Tel.: (73) 3543-1391 / 3643-1749
VITÓRIA DA CONQUISTA - CEP 45000-735 - Tel.: (77) 3422-3342 / 3421-1500 / 8838-6035
XIQUE XIQUE - CEP 47400-000 - Tel.: (74) 3661-1357

CEARÁ - CE
ACOPARNA - CEP 63560-000 - Tel.: (88) 3565-0258 / (88) 99685-6619
ARACATI - CEP 62800-000 - Tel.: (89) 3421-2557 / 9743-0761
ARACATI - CEP 65600-390 - Tel.: (88) 3237-0184
CAUCAIA - CEP 61655-720 - Tel.: (88) 3475-3945 / 98739-7666
CRATELUS - CEP 63700-000 - Tel.: (88) 3691-1580 / 3691-0019
CRATELUS - CEP 63700-000 - Tel.: (88) 99670-1212
FORTALEZA - CEP 60345-602 - Tel.: (85) 3284-6045 / 98896-5774
GUARACIABA DO NORTE - CEP 62380-000 - Tel.: (88) 3652-1769
HORIZONTE - CEP 62880-000 - Tel.: (85) 3336-1161 / 3336-2191
ICÓ - CEP 63430-000 - Tel.: (88) 3561-2032
ICÓ - CEP 63430-000 - Tel.: (88) 3561-5346

IGUATU - CEP 63500-000 - Tel.: (88) 3581-0853
IGUATU - CEP 63508-410 - Tel.: (88) 3581-1354 / 99909-2223
ITAREMA - CEP 62590-000 - Tel.: (88) 3667-1198
JUAZEIRO DO NORTE - CEP 63010-01 - Tel.: (88) 3512-2120
JUAZEIRO DO NORTE - CEP 63050-008 - Tel.: (88) 3511-3337
JUAZEIRO DO NORTE - CEP 63050-245 - Tel.: (88) 3511-6247
MARACANAU - CEP 61900-400 - Tel.: (85) 3371-4049 / 33824530
PACAJULUS - CEP 62870-000 - Tel.: (85) 3348-3562
PALMAREJO - CEP 63900-000 - Tel.: (88) 3412-3386
OLIVERAMOBIM - CEP 63800-000 - Tel.: (88) 3437-3731 / 9645-2216
OLIXANDÁ - CEP 63900-000 - Tel.: (88) 3411-2585 / 3411-6712
SANTA QUIÉTERNA - CEP 62280-000 - Tel.: (88) 99961-3354
SOBRAL - CEP 62010-290 - Tel.: (88) 3614-8784 / 9213-5002
TALIÁ - CEP 63660-000 - Tel.: (88) 3437-1987
TIANGUÁ - CEP 62320-000 - Tel.: (88) 3671-3336

MARANHÃO - MA
ARARI - CEP 65480-000 - Tel.: (98) 3453-1924
BACABAL - CEP 65700-000 - Tel.: (99) 3621-5552
BACABAL - CEP 65700-000 - Tel.: (99) 3627-6950 / 3627-6960
CORDEIrá - CEP 65415-000 - Tel.: (99)3641-1214 / 9991864-1021
DOM PEDRO - CEP 65765-000 - Tel.: (99) 3662-2567 / 9139-1242
GOVERNADOR NUNES FREIRE - CEP 65284-000 - Tel.: (99) 9 8501-5946 / 9 8267-6043
IMPERATRIZ - CEP 65901-490 - Tel.: (99) 3529-7174 / 3529-7172
IMPERATRIZ - CEP 65907-100 - Tel.: (99) 3534-1533 / 3524-5843 / 3523-3054
MATÃO - CEP 65218-000 - Tel.: (98) 3357-1754 / 9 8871-4511
PINHEIRO - CEP 65200-000 - Tel.: (98) 3381-3372
PRESIDENTE DUTRA - CEP 65760-000 - Tel.: (99) 3663-1828 / 3663-3463
SANTA INÊS - CEP 65300-000 - Tel.: (98) 3653-1966
SANTALUZIA - CEP 65390-000 - Tel.: (98) 3654-1019
SANTALUZIA - CEP 65390-000 - Tel.: (98) 3654-8165
SÃO LUIS - CEP 65625-002 - Tel.: (98) 3221-8685
SÃO LUIS - CEP 65601-080 - Tel.: (98) 3303-0451

SÃO LUIS - CEP 65060-440 - Tel.: (98) 3231-2525 / 3232-2890
SÃO LUIS - CEP 65015-460 - Tel.: (98) 3231-8297 / 3221-8056
SÃO LUIS - CEP 65015-560 - Tel.: (98) 32210289
TRIZIDELA DO VALE - CEP 65727-000 - Tel.: (99) 3642-3376 / (99) 981022070 / (99) 98136611
VIANA - CEP 65215-000 - Tel.: (98) 3331-0301
VIANA - CEP 65215-000 - Tel.: (98)98119-6750 / (98)98454-6999 / (98)98746-5378
ZÉ DOCA - CEP 65365-000 - Tel.: (98) 3665-3746

MATO GROSSO - MT
ALTA FLORESTA - CEP 78580-000 - Tel.: (66) 3521-9096
ARENÁPOLIS - CEP 78420-000 - Tel.: (66) 3343-1538 / 9904-6683
CAMPO VERDE - CEP 78840-000 - Tel.: (66) 3419-1382
CUABA - CEP 78005-600 - Tel.: (66) 3621-1019
JACIARA - CEP 78820-000 - Tel.: (66) 34613334
JUARA - CEP 78575-000 - Tel.: (66) 3556-1811
MANTISSOL DOESTE - CEP 78280-000 - Tel.: (66) 3241-1827
MINAS E LACERDA - CEP 78250-000 - Tel.: (66) 3266-2269
PRIMEIRA DO LESTE - CEP 78850-000 - Tel.: (66) 3498-1085 / 3498-8060
RIBEIRO CASCALHEIRA - CEP 78675-000 - Tel.: (66) 3489-1420-(66) 3489-1420
ROSÁRIO OESTE - CEP 78470-000 - Tel.: (66) 99912-6580
VÁRZEA GRANDE - CEP 78118-091 - Tel.: (66) 3685-0448

MATO GROSSO DO SUL - MS
AMAMBÁ - CEP 79900-000 - Tel.: (67) 3481-1098
BONITO - CEP 79290-000 - Tel.: (67) 3255-2120
CAIARAPÓ - CEP 79940-000 - Tel.: (67) 3453-4305
CAMPO GRANDE - CEP 79005-470 - Tel.: (67) 3321-0226
CAMPO GRANDE - CEP 79117-020 - Tel.: (67) 3321-4608
CORUMBÁ - CEP 79033-030 - Tel.: (67) 3231-7082 / 3321-2217
DOURADOS - CEP 79810-010 - Tel.: (67) 3421-0141 / Fax 3423-3116
MARACAJU - CEP 79150-000 - Tel.: (67) 9601-9979 / 9619-9948
NAVALAI - CEP 79950-000 - Tel.: (67) 3461-2414
NOVA ANDRADINA - CEP 79750-000 - Tel.: (67) 3441-5242
PARANÁIBA - CEP 79500-000 - Tel.: (67) 3668-2213
RIBAS DO RIO PARDO - CEP 79180-000 - Tel.: (67) 96963- 1076
RIO BRILHANTE - CEP 79130-000 - Tel.: (67) 3452-2036
MINAS GERÁIS - MG
ABATÉ - CEP 35620-000 - Tel.: (37) 3541-2221
ARCAJÁ - CEP 39600-000 - Tel.: (37) 3372-9967-9093
ARGULARI - CEP 38440-286 - Tel.: (34) 3242-2529
ARAXÁ - CEP 38180-064 - Tel.: (34) 3561-1202
ARAXÁ - CEP 38183-388 - Tel.: (34) 3662-3575 / 3662-6019
ARAXÁ - CEP 37920-000 - Tel.: (37) 3531-2872
BAMBULI - CEP 38900-000 - Tel.: (37) 3431-3003
BARÃO DE COCÁS - CEP 35970-000 - Tel.: (31) 3837-1253
BARBACENA - CEP 36202-342 - Tel.: (32) 3332-2255
BELO HORIZONTE - CEP 30390-180 - Tel.: (31) 3070-0327 / 9935-5917 / 8302-0195 / 8424-5817
BELO HORIZONTE - CEP 30050-620 - Tel.: (31) 3280-6651
BELO HORIZONTE - CEP 30575-470 - Tel.: (31) 3018-8840
BELO HORIZONTE - CEP 30620-330 - Tel.: (31) 3381-3959 / 3383-6454
BELO HORIZONTE - CEP 31540-300 - Tel.: (31) 3424-1523
BELO HORIZONTE - CEP 31610-070 - Tel.: (31) 3451-5452 / 3457-5848
BELO ORIENTE - CEP 35195-000 - Tel.: (33) 3253-2302
BETIM - CEP 32604-165 - Tel.: (31) 3532-3315
BOA ESPERANÇA - CEP 37170-000 - Tel.: (35) 3851-3843 / 3851-3477 / 8035-0604
BOIS DESPACHO - CEP 35600-000 - Tel.: (37) 3522-1305 / 9939-5955
BOTEHUM - CEP 37720-000 - Tel.: (35) 98412-8089
CAMPESTRE - CEP 37730-000 - Tel.: (35) 3743-2006
CAMPO BELLO - CEP 37270-000 - Tel.: (35) 3832-6134
CAMPO LIMPO - CEP 37930-000 - Tel.: (37) 3373-1292 / 3373-1555
CAPITULO - CEP 37930-000 - Tel.: (37) 99834-2086
CARANDÁ - CEP 36280-000 - Tel.: (32) 3361-2088
CARANDÁ - CEP 36280-000 - Tel.: (32) 3361-2114
CARANGOLA - CEP 36800-000 - Tel.: (32) 3741-6792
CARATINGA - CEP 35300-009 - Tel.: (33) 3321-3101 / 99947-6442
CARATINGA - CEP 35300-016 - Tel.: (33) 99967-0486 / 99193-6082
CATAGUASES - CEP 36770-060 - Tel.: (32) 3421-4755
CONGONHAS - CEP 36415-000 - Tel.: (31) 3731-3913
CONGONHAS - CEP 36415-000 - Tel.: (31) 99793-8511
CONTAGEM - CEP 32041-540 - Tel.: (31) 3395-8662
CORAÇÃO DE JESUS - CEP 39340-000 - Tel.: (38) 3232-9998 / 9983-1017
CORONEL FABRICIANO - CEP 35170-656 - Tel.: (31) 3841-3824
CURVELO - CEP 35790-000 - Tel.: (38) 37212529
DIAMANTINA - CEP 39100-000 - Tel.: (38) 8827-6690 / 3531-9712
DIVINÓPOLIS - CEP 35500-007 - Tel.: (37) 3221-5278
DIVINÓPOLIS - CEP 35500-430 - Tel.: (37) 3213-2737
DIVISA NOVA - CEP 37142-000 - Tel.: (35) 99900-0629
ESMERALDAS - CEP 35740-000 - Tel.: (31) 3538-1451 / 9661-3080
ESPERA FELIZ - CEP 36830-000 - Tel.: (32) 3746-3170
ESPINOSA - CEP 35510-000 - Tel.: (38) 3812-1793
FORMIGA - CEP 39670-000 - Tel.: (37) 3321-1031
FRUTAL - CEP 38200-000 - Tel.: (34) 3421-9850
GOVERNADOR VALADARES - CEP 35040-362 - Tel.: (33) 3084-3337
GIARAPÉ - CEP 37800-000 - Tel.: (35) 3551-7430 / 3551-8149
JUBIATU - CEP 32400-650 - Tel.: (31) 3561-0230
IGARAPÉ - CEP 32900-000 - Tel.: (31) 3534-2529 / 3252-1340
IPANEMA - CEP 36950-000 - Tel.: (33) 3314-1840 / 3314-1540
IPATINGA - CEP 35160-022 - Tel.: (31) 3822-3125
ITABIRA - CEP 35900-238 - Tel.: (31) 3831-4530
ITABIRITO - CEP 35450-000 - Tel.: (31) 3561-6442 / 3561-3264
ITAGUARÁ - CEP 35488-000 - Tel.: (37) 3384-1749
ITAJUBÁ - CEP 37500-072 - Tel.: (35) 3621-1357
ITAMARANDIBA - CEP 99670-000 - Tel.: (38) 3521-1487 / 3521-3005
ITALUVA - CEP 35680-352 - Tel.: (37) 3241-2999
ITUITUBA - CEP 38300-132 - Tel.: (34) 3268-8182
JANÁBUA - CEP 39442-232 - Tel.: (38) 3621-5139 / 99199-0768 / 99802-6237
JANÁBUA - CEP 39480-000 - Tel.: (38) 99128-7920
JOÃO MONLEVADE - CEP 35930-001 - Tel.: (38) 3621-5133 / 99199-0768 / 99802-6237
JOÃO MONLEVADE - CEP 35931-000 - Tel.: (31) 3852-5004 / 9517-6859
JOÃO PINHEIRO - CEP 38770-000 - Tel.: (38) 3561-4887
JUIZ DE FORA - CEP 36013-080 - Tel.: (32) 3215-2117 / 3215-7071
JUIZ DE FORA - CEP 36020-140 - Tel.: (32) 3215-9507
JUIZ DE FORA - CEP 36081-030 - Tel.: (32) 3225-3942
LAGOA DA PRATA - CEP 35590-000 - Tel.: (35) 3821-7766
LAGOA SANTA - CEP 33400-000 - Tel.: (31) 3687-0086 / (31) 98017-1580
LAVRAS - CEP 37200-000 - Tel.: (35) 3821-7766

MACHADO - CEP 37750-000 - Tel.: (35) 3295-5205

MANHUAÇÚ - CEP 36900-000 - Tel.: (33) 3331-1231
MANTENA - CEP 35290-000 - Tel.: (33) 3241-3241
MARIANA - CEP 36420-000 - Tel.: (31) 3557-2514 Antônio
MARTINHO CAMPOS - CEP 35606-000 - Tel.: (37) 3524-1343 / 3524-1192
MIRABELA - CEP 39420-000 - Tel.: (38) 3239-1290
MONTE CARMELO - CEP 38500-000 - Tel.: (34) 3842-1370
MONTE CARMELO - CEP 38500-000 - Tel.: (34) 3842-5041
MONTE SANTO DMIANAS - CEP 37958-000 - Tel.: (35) 3591-1993
MONTES CLAROS - CEP (38) 99200-4359 / (38) 99123-6688 - Tel.: (38) 3221-7477
MONTES CLAROS - CEP 39400-077 - Tel.: (38) 3221-4777
MONTES CLAROS - CEP 39400-082 - Tel.: (38) 3221-0900
MONTES CLAROS - CEP 39400-486 - Tel.: (38) 3213-5133 / 3084-2308 / 9963-4404
MURIÁE - CEP 36880-000 - Tel.: (22) 3721-6473
MURIÁE - CEP 36884-084 - Tel.: (22) 3721-1700
MURIÁE - CEP 36884-084 - Tel.: (22) 3721-1700
NANUQUE - CEP 39860-000 - Tel.: (33) 3621-7781 / 9 8854-2664
NOVA LIMA - CEP 34000-000 - Tel.: (31) 3541-5038
PARÁ DE MINAS - CEP 35661-000 - Tel.: (37) 3236-9620
PARACATU - CEP 38600-000 - Tel.: (38) 3671-2300 / Fax 3671-4711
PARANÓPOLIS - CEP 37660-000 - Tel.: (35) 3651-1412
IPATÍ - CEP 84900-000 - Tel.: (43) 3546-2648
IBARÁ - CEP 87560-000 - Tel.: (44) 3652-2263 / 3652-4280
LARANJEIRAS DO SUL - CEP 85301-070 - Tel.: (42) 3635-3828
LOANDA - CEP 87900-000 - Tel.: (44) 3425-1716
LONDRINA - CEP 86020-290 - Tel.: (43) 3324-2404
LONDINA - CEP 86026-020 - Tel.: (43) 3323-1180
MANGUARI - CEP 86975-000 - Tel.: (44) 3233-4418
MARILIZ - CEP 87470-000 - Tel.: (44) 3534-2045
MARINJÁ - CEP 87013-160 - Tel.: (44) 3028-9727 / 3222-6928
MADINEIRA - CEP 85884-000 - Tel.: (45) 3264-2715
NOVA ESPERANÇA - CEP 87600-000 - Tel.: (44) 3252-4431
PARANAÍJUA - CEP 83203-030 - Tel.: (41) 3422-8296
PARANAVÁI - CEP 87701-070 - Tel.: (44) 3422-2162
PINHÁS - CEP 83325-500 - Tel.: (41) 3601-0375
PONTA GROSSA - CEP 84030-000 - Tel.: (42) 3226-6136 / 9992-9978
REALIZA - CEP 85770-000 - Tel.: (46) 3543-1041 / 3543-2718
REALIZA - CEP 85770-000 - Tel.: (46) 3543-1641
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - CEP 85875-000 - Tel.: (45) 3541-1626
SÃO JORGE D'OESTE - CEP 85575-000 - Tel.: (46) 3534-1547
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - CEP 85898-000 - Tel.: (45) 3259-1313
TOLEDO - CEP 85099-220 - Tel.: (45) 3277-3352
UMUARAMÁ - CEP 87501-000 - Tel.: (44) 3622-1065 / 3624-0155
UMUARAMA - CEP 87503-700 - Tel.: (44) 3056-1237 / 9166-9900
VERA CRUZ DO OESTE - CEP 85845-000 - Tel.: (45) 3267-1479

PERNAMBUCO - PE
AFOGADOS DA INGAZEIRA - CEP 56800-000 - Tel.: (87) 3838-3185
ARARIPINA - CEP 56280-000 - Tel.: (87) 3873-0720
ARCOVERDE - CEP 56506-470 - Tel.: (87) 3822-2985
BOBOÇÓ - CEP 56220-000 - Tel.: (87) 3878-1616 / 99817-5270
CABO DE SANTO AGOSTINHO - CEP 54510-080 - Tel.: (81) 3521-6375
CARNÁIA - CEP 56820-000 - Tel.: (87) 3854-1343 / 9958-4756
CARPIÑA - CEP 55811-150 - Tel.: (81) 3621-3708
CARPIÑA - CEP 55813-330 - Tel.: (81) 3621-4927
CARPIÑA - CEP 55819-200 - Tel.: (81) 3621-6174
CARUARU - CEP 55002-200 - Tel.: (81) 3721-3484
CARUARU - CEP 55006-120 - Tel.: (81) 3719-6109
CARUARU - CEP 55014-090 - Tel.: (81) 3724-4200
CUSTÓDIA - CEP 56640-000 - Tel.: (87) 3848-1682
CARANHUNS - CEP 55293-090 - Tel.: (87) 9628-4236
CARANHUNS - CEP 55295-020 - Tel.: (87) 3761-1914
GOIANA - CEP 55900-000 - Tel.: (81) 3626-0618
VICOSA - CEP 36570-000 - Tel.: (31) 3891-7898
IPIBATA - CEP 55590-000 - Tel.: (81) 3551-0636
JABOATÃO DOS GUARARAPES - CEP 54230-001 - Tel.: (81) 3106-9067 / 9144-0709
JABOATÃO DOS GUARARAPES - CEP 54330-212 - Tel.: (81) 3080-0960 / 3476