

Manual de Instruções

Termo de Garantia

SECADORA MASTER TURBO

SC 111/222 BR



- TIMER
- NOVO PAINEL
- MAIS ECONOMIA
- MAIOR VENTILAÇÃO
- NOVA CÂMARA DE SECAGEM: ainda mais resistente.
- CABIDES LATERAIS: maior facilidade de manuseio e melhor visualização das roupas.

Obrigado por escolher a Suggar!

Nesse manual, você encontra todas as informações sobre o sua Secadora. Antes de usá-la, leia atentamente as instruções e guarde o manual para futuras consultas.

A Suggar Eletrodomésticos cumprimenta você pela aquisição da Secadora Automática Master Turbo Suggar ela garante uma secagem perfeita, até nos períodos mais chuvosos do ano. Trabalhando na temperatura ideal para a eliminação da umidade, e com ar quente circulando por todo compartimento de secagem, a Secadora Automática Master Turbo Suggar seca todas as peças por igual, e a roupa sai no ponto de passar.

Além disso, a Secadora Suggar tem área útil maior e pode receber um maior volume de peças, secando até 8kg de roupas úmidas por vez. Prática, a colocação e retirada das roupas é muito fácil, pois a Secadora Automática Master Turbo Suggar oferece duas opções de abertura: frontal ou lateral.

Os cabides são removíveis, tão fáceis de acomodar quanto colocar uma roupa no armário. Por tudo isso, você escolheu bem.

Ao comprar eletrodomésticos, lembre-se: A Suggar tem o melhor para você!

INSTRUÇÕES PARA MELHOR APROVEITAMENTO

Escolha um local adequado na sua área de serviço ou lavanderia para fixação do aparelho, com atenção aos seguintes detalhes:

- Altura: para seu maior conforto, a Secadora Suggar deve ser fixada a uma altura próxima a 1,85m do piso.
- Nível: o aparelho deve estar corretamente nivelado, para que o peso das roupas molhadas seja corretamente distribuído.

INSTALAÇÃO

FIXAÇÃO DO APARELHO

1. Após retirar o aparelho da caixa, procure o gabarito de fixação impresso em papelão.
2. Marque com o gabarito o nivelamento e a uma altura aproximada de 1,85m do piso. (Fig. 1).
3. Conforme gabarito, marque os furos na parede e execute-os com uma broca de 8mm de diâmetro.
4. Introduza as buchas plásticas nos orifícios da parede e parafuse até que a cabeça do parafuso fique a uma distância de aproximadamente 7mm da parede.
5. Posicione o aparelho com alinhamento dos furos na parte traseira da secadora com os parafusos instalados anteriormente. (Fig. 2). Em seguida encaixe-o e certifique que este está devidamente fixado.
6. Coloque a câmara de secagem, com a tampa para frente ou para o lado, utilizando os cliques plásticos. (Fig. 3).

RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA




- Verifique se a tensão da secadora coincide com a da rede do local de instalação, 127V ou 220V, 60Hz.
- A temperatura das superfícies acessíveis podem se elevar quando o aparelho está em funcionamento.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomendamos que as crianças sejam vigiadas o tempo integral para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

- ATENÇÃO! Este aparelho é destinado somente para secagem de material têxtil lavado em água.

Para seu maior conforto e segurança, a Secadora Suggar possui DUPLA PROTEÇÃO, um termostato de segurança que irá atuar sempre que a temperatura internado conjunto monobloco atingir valores acima de 82°C ele desligará o conjunto de resistências de aquecimento, que voltarão a se ligar quando a temperatura interna atingir aproximadamente 50°C e um fusível térmico que atuara na eventual falha do termostato, interrompendo imediatamente o funcionamento do produto.

NOTA: Se o fusível térmico atuar, o aparelho somente funcionará com um novo fusível. A troca do fusível térmico deve ser feita por um técnico dos postos autorizados.

- Nunca ligue o aparelho quando o mesmo estiver fora de sua posição de trabalho (posição vertical com o painel para baixo). É aconselhável tirar o plug da tomada quando o aparelho estiver fora de uso.
- Nunca obstrua os furos existentes no conjunto monobloco, pois eles são vitais para o perfeito funcionamento de sua secadora.
- Evite colocar roupas dobradas ou sobrepostas umas às outras.
- Coloque roupas de espessura similar, distribuindo-as ao máximo nos cabides.
- Limpe sua Secadora Suggar com pano úmido e sabão neutro.
- Quando houver necessidade de limpeza, mantenha o aparelho desligado da tomada.



- Nunca finalize o programa retirando o plug da tomada, e sim utilizando o timer no final do programa, que é dotado de ciclo amaciante automático, para deixar suas roupas no ponto ideal de passar.
- Somente retire as roupas, após o desligamento automático do aparelho.
- Repita a operação, caso haja necessidade.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

- Abra a tampa transparente, puxando-a de cima para baixo, através do velcro.
 - Coloque as roupas nos cabides e pendure-os na secadora, conforme Fig. 4.
 - Utilizando o velcro, feche a câmara de secagem em toda sua extensão.
 - Gire o timer no sentido horário e escolha o programa desejado: 40', 80' ou 120' (40, 80 ou 120 minutos) (Fig.5).
- O aparelho entrará em funcionamento. Deixe-o executar o serviço até o final do programa. O ar quente, além de secar, permite total higienização das roupas.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

- Evite perder a Garantia, ou queimar o produto, examinando se a rede elétrica com todos os seus condutores e equipamentos estão em boas condições, e dimensionados para suportar o aumento de carga exigido pela secadora.
 - A Secadora Suggar deverá ser ligada em tomada, cujos cabos sejam de bitola de, no mínimo, 2,5 mm² (PVC/700°C - NBR-6148 ABNT).
- Consumo: 1.500W - 11,8A**

- É necessário, que exista chave disjuntora de 15A no circuito de 127V, ou chave disjuntora de 10A, na fase do circuito de 220V, localizada próxima do local onde será instalada a secadora. Caso contrário, a chave deverá ser instalada. Conecte sua secadora num circuito exclusivo, separado dos demais aparelhos, nunca utilizando-se de benjamins.
- A utilização de vários aparelhos num mesmo circuito ocasiona queda de tensão na rede elétrica.
- **Cordões de extensão nunca devem ser usados, porque comprometem o bom rendimento da secadora.**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
MODELO	SECADORA MASTER TURBO
COR	BRANCA
TENSÃO (V)	127 220
POTÊNCIA (W)	1500 1500
CONSUMO (kWh)	1,5 1,5
PRODUTO S/ EMBALAGEM (LargxAltProf cm)	50,0x74,0x50,0 (incluindo a câmara de secagem) 50,0x9,5x50,0 (desconsiderando a câmara de secagem)
PESO S/ EMBALAGEM (kg)	6,4
CAPACIDADE DE ROUPAS ÚMIDAS (kg)	8,0

TERMO DE GARANTIA

Este produto será garantido pela Suggar, pelo prazo de 1 ano, já incluso a garantia legal de 90 dias, a partir da data de emissão da Nota Fiscal da compra, contra eventuais defeitos de fabricação ou de peças.

A Nota Fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia. Sua primeira via deve ser apresentada pelo consumidor, no caso do uso da garantia.

Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um Posto de Assistência Técnica Suggar. A relação dos Postos Autorizados encontra-se no verso deste manual e no site www.suggar.com.br.

As despesas de transporte do produto, até o posto autorizado mais próximo, são de responsabilidade do consumidor (inclusive nas cidades que não possuam postos autorizados).

A Suggar é responsável pela definição das peças e dos reparos necessários para a solução do problema.

Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Suggar, não terão custo para o consumidor

O aparelho somente poderá ser reparado pelos técnicos dos Postos Autorizados Suggar (P.A.S), ou por pessoas credenciadas pela Suggar.

Esta garantia não cobre danos causados por:

- 01 - Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
- 02 - Problemas com o fio de alimentação, causados por falta de observação às instruções de segurança.
- 03 - Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas.
- 04 - Produtos que foram danificados por uso não-doméstico.
- 05 - Ligações feitas em tensão diferente da especificada no aparelho, bem como avarias oriundas de maus tratos, choques bruscos e agentes cuja origem seja transporte, armazenamento indevido ou, ainda, forças da natureza (enchentes, sobrecargas elétricas, raios, etc.) invalidam a garantia dos componentes danificados.

Ao solicitar atendimento em garantia, tenha em mãos a Nota Fiscal de compra, verifique o problema e explique-o detalhadamente.

As fotos, ilustrações e especificações técnicas, aqui descritas, poderão ser modificadas sem prévio aviso.

Representantes e assistentes técnicos em todo o país.

SUGGAR
eletrodomésticos
www.suggar.com.br

RAZÃO SOCIAL:
Madson Eletrometalúrgica Ltda.

Belo Horizonte/MG
Rua Jerônimo Marcucci, 74
Bairro Olhos D'água
CEP: 30390-150

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
0800 200 5050

REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA SUGGAR

A rede de postos autorizados poderá sofrer alterações sem aviso prévio.

Para conferir a lista atualizada, acesse pela internet: **http://www.suggar.com.br/rede-credenciada**

ACRE - AC
EPITACIOLANDIA - CEP 69934-000 - Tel.: (68) 3546-3850
RIO BRANCO - CEP 69911-114 - Tel.: (68) 3228-3166/ 3228-7645
RIO BRANCO - CEP 69918-578 - Tel.: (68) 3228-7650

ALAGOAS - AL
ARAPIRACA - CEP 57300-020 - Tel.: (82) 3521-4091/ 9959-7928
ARAPIRACA - CEP 57304-510 - Tel.: (82) 3521-2264
DELMIRO GOUVEIA - CEP 57480-000 - Tel.: (82) 3641-1687
GIRAU DO PONCIANO - CEP 57360-000 - Tel.: (82) 99844 - 9020
MACEIÓ - CEP 57017-030 - Tel.: (82) 3326-2627 / 3326-4981
MACEIÓ - CEP 57051-550 - Tel.: (82) 3326-5422 / 3326-5563
MACEIÓ - CEP 57055-690 - Tel.: (82) 3338-8784 / 3338-9080
MATRIZ DE CAMARAGIBE - CEP 57910-000 - Tel.: (82) 3251-1529
PENEDO - CEP 57200-000 - Tel.: (82) 9986-9635
SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - CEP 57240-008 - Tel.: (82) 3271-2424 / (82) 3271-4952
TEUTÔNIO VILELA - CEP 65213-000 - Tel.: (82)3543-3907

AMAPÁ - AP
MACAPÁ - CEP 68902-870 - Tel.: (96) 3241-1045 / 9128-6284
MACAPÁ - CEP 68902-870 - Tel.: (96) 3242-8507

AMAZONAS - AM
MANAUS - CEP 69055-000 - Tel.: (92) 4114-6181 / 3648-1272

BAHIA - BA
ALAGÓINHAS - CEP 48010-000 - Tel.: (75) 3422-1799
ALAGÓINHAS - CEP 48080-130 - Tel.: (75) 3421-9957
AMARGOSA - CEP 45300-000 - Tel.: (75) 3634-3490
BARRA DA ESTIVA - CEP 46650-000 - Tel.: (75) 3450-1504
BARROCAS - CEP 48700-000 - Tel.: (75) 3608-2323 / 3621-8400
BRUMADO - CEP 46100-000 - Tel.: (75) 3441-4100
CAETITÉ - CEP 46400-000 - Tel.: (75) 3454-1736
CAMAÇARI - CEP 42800-430 - Tel.: (75) 3644-1807
CANDEIAS - CEP 43815-390 - Tel.: (75) 3601-7165 / 8756-0979
CONCEIÇÃO DO COITÉ - CEP 48730-000 - Tel.: (75) 3262-3203 / 9989-6729
CRUZ DAS ALMAS - CEP 43430-000 - Tel.: (75) 3621-5120
ESPILANDA - CEP 48370-000 - Tel.: (75) 9953-1412 / 9944-8017
EUCLIDES DA CUNHA - CEP 48500-000 - Tel.: (75)3271-3185
EUNÁPOLIS - CEP 48820-340 - Tel.: (75) 3261-5250
FEIRA DE SANTANA - CEP 44001-256 - Tel.: (75) 3623-8106 / 3623-8395
FEIRA DE SANTANA - CEP 44001-592 - Tel.: (75) 3623-8763
FEIRA DE SANTANA - CEP 44088-714 - Tel.: (75) 3024-0588
GANDU - CEP 45450-000 - Tel.: (75) 3254-2688
GUANAMBI - CEP 46430-000 - Tel.: (77) 3451-2791
GUANAMBI - CEP 46430-000 - Tel.: (77) 3451-2791 / 9118-6085
ILHÉUS - CEP 45650-450 - Tel.: (75) 3436-0351
ILHÉUS - CEP 45653-270 - Tel.: (75) 3633-5066 / 98147-8399 / 98803-4319
INHAMBUPE - CEP 48490-000 - Tel.: (75) 3431-3263 / 9971-8466 / 8100-2136
IPIAU - CEP 45570-000 - Tel.: (75) 3531-4047
IRECÉ - CEP 44900-000 - Tel.: (74) 3641-7000
ITABERABA - CEP 46880-000 - Tel.: (75) 3251-2403
ITABUNA - CEP 45600-200 - Tel.: (75) 3212-1140 / 3041-0068
ITABUNA - CEP 45600-200 - Tel.: (75) 3215-2328
ITAMBARA - CEP 45836-000 - Tel.: (75) 3294-4292
JACOBINA - CEP 44700-00 - Tel.: (74) 3621-3787
JAGUAQUIARA - CEP 45345-000 - Tel.: (75) 3534-1654
JAGUARIÇARA - CEP 45200-120 - Tel.: (75) 3046-2015 / 3625-8228
JEQUIÊ - CEP 45205-010 - Tel.: (75) 3525-2760
JITUBANA - CEP 45225-000 - Tel.: (75) 3535-2854
JUAZEIRO - CEP 48904-020 - Tel.: (74) 3612-5531
LAURO DE FREITAS - CEP 42702-650 - Tel.: (75) 3287-0497
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - CEP 47850-000 - Tel.: (77) 3628-1130
MONTES CARLOS - CEP 48800-000 - Tel.: (75) 9158-1769
PAULO AFONSO - CEP 48600-000 - Tel.: (75) 3281-4866 / 3281-5866
PLANALTO - CEP 45190-000 - Tel.: (77) 3434-2543
PORTO SEGURO - CEP 45810-000 - Tel.: (75) 3268-3638
PRADO - CEP 45990-00 - Tel.: (75) 3021-0090
RIACHÃO DO JACUPE - CEP 44640-000 - Tel.: (75) 3264-3046
RIBEIRA DO POMBAI - CEP 48400-000 - Tel.: (75) 3276-1866
SALVADOR - CEP 40140-240 - Tel.: (71) 3264-4957
SALVADOR - CEP 40302-120 - Tel.: (71) 3241-1955 / (71) 98531-3910
SALVADOR - CEP 40323-200 - Tel.: (71) 3244-0647 / 3017-7544
SANTA MARIA DA VITÓRIA - CEP 47640-000 - Tel.: (77) 3483-4777 / 9148-7384 / 9966-1159 / 9783-7856
SANTALUZ - CEP 48880-000 - Tel.: (77) 9208-6318 / 8186-5159
SANTO ANTÔNIO DE JESUS - CEP 44571-021 - Tel.: (75) 3632-4772
SANTO ANTÔNIO DE JESUS - CEP 44572-000 - Tel.: (75) 3631-0364
SANTO ESTEVÃO - CEP 44190-000 - Tel.: (75) 3245-2668
SENHOR DO BONFIM - CEP 48970-000 - Tel.: (74) 3541-1287
SERRINHA - CEP 48700 -00 - Tel.: (75) 3261-3040 / 8159-9402
TANQUE NOVO - CEP 46580-000 - Tel.: (77) 3695-1449
TEIXEIRA DE FREITAS - CEP 45995-028 - Tel.: (75) 3291-8266 / 3013-9463
UBAITABA - CEP 45545-000 - Tel.: (75) 98253-1480
ULTRAPAZA - CEP 45400-000 - Tel.: (75) 3641-4147
VALÊNCIA - CEP 45400-000 - Tel.: (75) 3643-1391 / 3643-1749
VITÓRIA DA CONQUISTA - CEP 45000-735 - Tel.: (77) 3422-3433 / 3421-1500 / 8638-6033
XIQUE XIQUE - CEP 47400-000 - Tel.: (74) 3661-1357

CEARÁ - CE
ACOPAIRA - CEP 63660-000 - Tel.: (88) 3565-0258 / (88) 99685-6619
ARACATI - CEP 62800-000 - Tel.: (88) 3421-3557 / 9743-0761
CAUCAIA - CEP 61650-390 - Tel.: (85) 3237-0184
CAUCAIA - CEP 65415-720 - Tel.: (85) 3475-3945 / 98739-7666
CRATELUS - CEP 63700-000 - Tel.: (88) 3691-1380 / 3691-0019
CRATELUS - CEP 63700-000 - Tel.: (88) 99670-1212
FORTALEZA - CEP 60326-225 - Tel.: (85) 3243-7626
FORTALEZA - CEP 60345-602 - Tel.: (85) 3284-6045 / 9 8896-5774
GUARACABA DO NORTE - CEP 62380-000 - Tel.: (88) 3652-1759
HORIZONTE - CEP 62880-000 - Tel.: (85) 3336-1161 / 3336-2191
ICÓ - CEP 63430-000 - Tel.: (88) 3561-2032
ICÓ - CEP 63430-000 - Tel.: (88) 3561-5346
IGUATU - CEP 63500-000 - Tel.: (88) 3581-1083
IGUATU - CEP 63500-119 - Tel.: (88) 3581-1354
ITAREMA - CEP 62590-000 - Tel.: (88) 3667-1198
JUAZEIRO DO NORTE - CEP 63010-01 - Tel.: (88) 3512-2120

MATO GROSSO - MT
ALTA FLORESTA - CEP 78580-000 - Tel.: (66) 3521-9096
ARENAPÓLIS - CEP 78420-000 - Tel.: (65) 3343-1538 / 9904-6683
CAMPO VERDE - CEP 78840-000 - Tel.: (66) 3641 3419-1382
COLIDER - CEP 78900-000 - Tel.: (66) 3541-1775
CUIABÁ - CEP 78005-600 - Tel.: (65) 3621-1039
JACIARA - CEP 78820-000 - Tel.: (66) 34613334
JUARA - CEP 78875-000 - Tel.: (66) 3556-1811
NANUQUE - CEP 99860-000 - Tel.: (65) 3241-1827
PONTES E LACERDA - CEP 78250-000 - Tel.: (65) 3266-2269
PRIMAVEIRA DO LESTE - CEP 78850-000 - Tel.: (66) 3498-1085 / 3498-8060
RIBEIRÃO CASALHERA - CEP 78675-000 - Tel.: (66) 3489-1420 (66) 3489-1420
ROZÁRIO OESTE - CEP 78470-000 - Tel.: (65) 99912-6580
VÁRZEA GRANDE - CEP 78118-091 - Tel.: (65) 3685-0448

MATO GROSSO DO SUL - MS
AMAMBÁ - CEP 79990-000 - Tel.: (67) 3481-1098
BELA VISTA - CEP 79260-000 - Tel.: (67) 9904-0407 / 3439-3875
BONITO - CEP 79290-000 - Tel.: (67) 3255-2120
CAMAPÓ - CEP 79400-000 - Tel.: (67) 3453-4305
CAMPO GRANDE - CEP 79005-470 - Tel.: (67) 3321-0226
CAMPO GRANDE - CEP 79117-020 - Tel.: (67) 3321-4608
CORUMBÁ - CEP 79303-030 - Tel.: (67) 3231-7082 / 3321-2217
DOURADOS - CEP 79810-010 - Tel.: (67) 3421-0141 / Fax: 3423-3131
MARACAJU - CEP 79150-000 - Tel.: (67) 9601-9979 / 9619-9948
NAVALAI - CEP 79950-000 - Tel.: (67) 3461-2418
NOVA ANDRADINA - CEP 79750-000 - Tel.: (67) 3441-5242
PARANAVAI - CEP 79500-000 - Tel.: (67) 3668-2213
RIBAS DO RIO PARDO - CEP 79180-000 - Tel.: (67) 99663- 1076
RIO BRILHANTE - CEP 79130-00 - Tel.: (67) 3452-2036 / 971564179

MINAS GERAIS - MG
ABATÉ - CEP 35620-000 - Tel.: (37) 3541-2221
ARCAJÚ - CEP 39600-000 - Tel.: (33) 3731-2432 / 9967-0903
ARGARIARI - CEP 38440-286 - Tel.: (34) 3242-2529
SENTE LAGOAS - CEP 35700-002 - Tel.: (31) 3773-2461 / 3771-1959
TAOBERIAS - CEP 39955-000 - Tel.: (38) 9116-5059
TAOBERIAS - CEP 39350-000 - Tel.: (38) 3845-2028
TEÓFILO OTONI - CEP 39800-019 - Tel.: (33) 3522-9658
TEÓFILO OTONI - CEP 39902-080 - Tel.: (33) 3521-6052
TIMÓTEO - CEP 35182-419 - Tel.: (31) 3849-1177
TRÊS CORAÇÕES - CEP 37410-000 - Tel.: (35) 3232-2823
TRÊS PONTAS - CEP 37190-000 - Tel.: (35) 3266-4347
TURMALINA - CEP 39660-000 - Tel.: (38) 9100-6882
UBA - CEP 36500-000 - Tel.: (32) 3532-4638
UBA - CEP 38022-010 - Tel.: (34) 3312-6274 / 3312-6163
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - CEP 37950-000 - Tel.: (35) 3531-6379
SERRA FIMRINO - CEP 36540-000 - Tel.: (32) 3536-1011
SENTE LAGOAS - CEP 35700-002 - Tel.: (31) 3773-2461 / 3771-1959
TAOBERIAS - CEP 39955-000 - Tel.: (38) 9116-5059
TAOBERIAS - CEP 39350-000 - Tel.: (38) 3845-2028
TEÓFILO OTONI - CEP 39800-019 - Tel.: (33) 3522-9658
TEÓFILO OTONI - CEP 39902-080 - Tel.: (33) 3521-6052
TIMÓTEO - CEP 35182-419 - Tel.: (31) 3849-1177
TRÊS CORAÇÕES - CEP 37410-000 - Tel.: (35) 3232-2823
TRÊS PONTAS - CEP 37190-000 - Tel.: (35) 3266-4347
TURMALINA - CEP 39660-000 - Tel.: (38) 9100-6882
UBA - CEP 36500-000 - Tel.: (32) 3532-4638
UBA - CEP 38022-010 - Tel.: (34) 3312-6274 / 3312-6163
UBERLÂNDIA - CEP 38400-338 - Tel.: (34) 3214-0511
UBERLÂNDIA - CEP 38400-462 - Tel.: (34) 3235-8847
UBERLÂNDIA - CEP 38414-123 - Tel.: (34) 3215-7700 / 3215-7701
UNAI - CEP 38610-000 - Tel.: (38) 3676-1809
VARGINHA - CEP 37002-200 - Tel.: (35) 3221-4334
VARGINHA - CEP 37002-200 - Tel.: (35) 3221-6120
VÁRZEA DA PALMA - CEP 39260-000 - Tel.: (38) 3731-3148
VARZELÂNDIA - CEP 39450-000 - Tel.: (38) 9149-6153 / 9167-1047
VIÇOSA - CEP 36570-000 - Tel.: (31) 3891-7898
VISCONDE DO RIO BRANCO - CEP 36520-000 - Tel.: (32) 3551-2350

PARÁ - PA
ABAIETUBA - CEP 68440-000 - Tel.: (91) 3751-4943
ABAIETUBA - CEP 68440-000 - Tel.: (91) 98198-5146
ALENQUER - CEP 68200-000 - Tel.: (93) 3526-1615
ALTAMIRA - CEP 68871-425 - Tel.: (93) 3515-6296
ANANÍDEUA - CEP 67013-100 - Tel.: (91) 3214-1335 / 3214-1307
BARCARENA - CEP 68447-000 - Tel.: (91) 3754-1096 / 3754-0419
CAMÉ - CEP 66023-220 - Tel.: (91) 32275544
BELÉM - CEP 66023-630 - Tel.: (91) 3199-7016
MARAPÁ - CEP 66085-754 - Tel.: (91) 3233-8982 / 8885-2155 / 8171-8372
BELÉM - CEP 66087-270 - Tel.: (91) 3244-5704 / 8708-3146
BELÉM - CEP 66087-810 - Tel.: (91) 3276-4069 / 8874-7404
BREU BRANCO - CEP 66488-000 - Tel.: (94) 3786-1514
CAPANEMA - CEP 68700-265 - Tel.: (91) 3462-1404
CASTANHAL - CEP 68740-060 - Tel.: (91) 98198-5146
CASTANHAL - CEP 68747-000 - Tel.: (91) 3725-1292
CONCEIÇÃO DO ARAGUAJÁ - CEP 68540-000 - Tel.: (94) 3421-3598
ITAUITUBA - CEP 68180-190 - Tel.: (93) 3518-1238
MARABÁ - CEP 66800-005 - Tel.: (94) 3321-1712 / 1935
MARABÁ - CEP 66800-450 - Tel.: (94) 3321-2022 / 3321-2509
MARITUBA - CEP 67200-000 - Tel.: (91) 3256-5493
NOVO PROGRESSO - CEP 68193-000 - Tel.: (91) 98121-5708
PARAGOMINAS - CEP 68625-210 - Tel.: (91) 3729-2388
REDENÇÃO - CEP 68551-000 - Tel.: (94) 3424-3424 / (94) 99170-1428
SANTARÊM - CEP 68010-420 - Tel.: (91) 3534-2259 / 3522-1340
SÃO MIGUEL DO GUAMA - CEP 68660-000 - Tel.: (91) 3446-1216
SÃO MIGUEL DO GUAMA - CEP 68660-000 - Tel.: (91) 8153-8005
TALLENDEIA - CEP 68695-000 - Tel.: (91) 3752-2573
TRACULTEUA - CEP 68647-000 - Tel.: (91) 99089543
TUCULURU - CEP 68455-148 - Tel.: (94) 3787-1758
XINGUBARA - CEP 68555-101 - Tel.: (94) 3426-1300

PARAÍBA - PB
CAJAZEIRAS - CEP 58900-000 - Tel.: (83) 3531-2499
CAMPINA GRANDE - CEP 58400-002 - Tel.: (83) 3341-6100
CAMPINA GRANDE - CEP 58400-052 - Tel.: (83) 3322-7046
GUARABIRA - CEP 58200-000 - Tel.: (83) 3271-3035 / 91911-2380
JANUÁRIA - CEP 39480-000 - Tel.: (83) 3621-5133 / 9199-0768
JOÃO PESSOA - CEP 58011-400 - Tel.: (83) 4141-4774 / (83) 98662-7912 / 2266-7990
JOÃO PESSOA - CEP 58013-420 - Tel.: (83) 3221-3857 / 3221-3447
JOÃO PESSOA - CEP 58038-360 - Tel.: (83)3246-4118
JOÃO PESSOA - CEP 58052-200 - Tel.: (83) 3236-4161 / 3235-1045
PATOS - CEP 58700-060 - Tel.: (83) 3421-5246
POMBAL - CEP 58840-000 - Tel.: (83) 3431-2054
SÃO BENTO - CEP 58865-000 - Tel.: (83) 3444-2122
SOUZA - CEP 58800-400 - Tel.: (83) 3621-1978
SOUZA - CEP 58800-290 - Tel.: (83) 3622-2696
URAIUNA - CEP 58915-000 - Tel.: (83) 9357-3944

PARANÁ - PR
ATONIA - CEP 87550-000 - Tel.: (44) 3659-1704
ARAPONGAS - CEP 86701-474 - Tel.: (43) 3252-0479
CAMPO MOURÃO - CEP 87301-050 - Tel.: (44) 3623-3092 / 3523-3292
CASCAVEL - CEP 85811-100 - Tel.: (45) 3037-6804 / 3038-6804
CIANORTE - CEP 87200-262 - Tel.: (44) 3629-5204 / 3629-7106 / 3629-5237 / 3629-5076 / 3629-1485
MONTE CARMELO - CEP 87820-000 - Tel.: (44) 3675-1739

COLOMBO - CEP 83408-180 - Tel.: (41) 3666-3969
CORBELIA - CEP 85420-000 - Tel.: (45) 3242-1835 / 3242-3490
CURITIBA - CEP 80400-315 - Tel.: (41) 3262-4477 / 3153-3718
CURITIBA - CEP 80620-210 - Tel.: (41) 3342-6294 / 3023-6294
CURITIBA - CEP 81900-080 - Tel.: (41) 3349-4657
CURITIBA - CEP 82015-000 - Tel.: (41) 3374-2834 / 3272-5167 / 3225-4111
LARANJEIRAS DO SUL - CEP 87485-000 - Tel.: (44) 3663-1426 / 3663-1371
FOZ DO IGUAÇU - CEP 85851-210 - Tel.: (45) 3574-5956
FRANCISCO BELTRÃO - CEP 85601-275 - Tel.: (45) 3595-2303
GOIOERÉ - CEP 87860-000 - Tel.: (44) 3522-1665
GUAIRÁ - CEP 85900-000 - Tel.: (44) 3642-2756 / 3642-3715
GUARAPUAVA - CEP 85400-000 - Tel.: (45) 3232-1523
GUARAPUAVA - CEP 85010-290 - Tel.: (40)3262-6422
IBATÍ - CEP 84900-000 - Tel.: (43) 3546-2648
IPORÃ - CEP 87600-000 - Tel.: (44) 3652-2263 / 3652-4280
LARANJEIRAS DO SUL - CEP 85301-070 - Tel.: (44) 3636-3288
LOANDA - CEP 87900-000 - Tel.: (44) 3425-1716
LONDINA - CEP 86020-290 - Tel.: (43) 3324-2404
LONDINA - CEP 86026-020 - Tel.: (43) 3323-1180
MANGUARÁ - CEP 86975-000 - Tel.: (44) 3323-4418
MARILUZ - CEP 87470-000 - Tel.: (44) 3534-2045
MARINGÁ - CEP 87013-160 - Tel.: (44) 3028-9727 / 3222-6928
MEDIANEIRA - CEP 85884-000 - Tel.: (45) 3264-2715
NOVA ESPERANÇA - CEP 87600-000 - Tel.: (44) 3522-4431
PARANGAÍTA - CEP 83203-030 - Tel.: (41) 3422-8295
PARANAVÁ - CEP 87701-070 - Tel.: (44) 3422-2162
PINHAIS - CEP 83325-500 - Tel.: (41) 3601-0375
PONTA GROSSA - CEP 84030-000 - Tel.: (42) 3226-6136 / 9992-9978
REALIZA - CEP 85770-000 - Tel.: (46) 3543-1041 / 3543-2178
REALIZA - CEP 85700-000 - Tel.: (46) 3543-1641
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - CEP 86875-000 - Tel.: (45) 3541-1626
SÃO JORGE D'OESTE - CEP 86575-000 - Tel.: (46) 3834-1547
SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - CEP 85898-000 - Tel.: (45) 3259-1313
TOLEDO - CEP 85909-220 - Tel.: (45) 3277-3352
ULMÁRAMA - CEP 87501-000 - Tel.: (44) 3622-1065 / 3624-0155
ULMÁRAMA - CEP 87503-700 - Tel.: (44) 3056-1232 / 9196-9900
LUADEIA VITÓRIA - CEP 95084-430 - Tel.: (42) 3522-1947
VERA CRUZ DO OESTE - CEP 85845-000 - Tel.: (45) 3267-1479

PERNAMBUCO - PE
AFANADOS DA INGAZEIRA - CEP 56800-000 - Tel.: (87) 3838-3185
ARARIPINA - CEP 56280-000 - Tel.: (87) 3873-0730
ARCOVERDE - CEP 56506-470 - Tel.: (87) 3822-2985
BEZERRAS - CEP 56660-000 - Tel.: (81) 3728-2821
BOCÓCÓ - CEP 56220-000 - Tel.: (87) 3878-1166 / 99817-5270
CARBO DE SANTO AGOSTINHO - CEP 54510-080 - Tel.: (81) 3521-6375
CARNAUANA - CEP 56820-200 - Tel.: (87) 3854-1343 / 9958-4756
CARRPIVA - CEP 55811-350 - Tel.: (81) 3621-3700
CARRPIVA - CEP 55813-330 - Tel.: (81) 3621-4927
CARRPIVA - CEP 55819-200 - Tel.: (81) 3621-6740
CARUARU - CEP 55002-200 - Tel.: (81) 3721-3484
CARUARU - CEP 55008-010 - Tel.: (81) 3719-4200
CARUARU - CEP 55014-900 - Tel.: (81) 37374-6109
VARZELÂNDIA - CEP 55400-000 - Tel.: (81) 3734-6109
CUSTÓDIA - CEP 56640-000 - Tel.: (87) 3848-1682
GARANHUNS - CEP 55293-090 - Tel.: (87) 9628-4236
GARANHUNS - CEP 55295-020 - Tel.: (87) 3761-1914
GOIANA - CEP 55900-000 - Tel.: (81) 3626-0618
IBICUA - CEP 55590-000 - Tel.: (81) 3551-0636
JACUARETUBA DOS GUARARAPES - CEP 54230-091 - Tel.: (81) 3106-9067 / 9144-0709
JACUARETUBA DOS GUARARAPES - CEP 54300-212 - Tel.: (81) 3080-0960 / 3476-4798
JABOATÃO DOS GUARARAPES - CEP 54000-900 - Tel.: (81) 3341-3737 / 3140-0709
LAJEADO - CEP 55835-200 - Tel.: (87) 3773-3230
LAMOINEIRO - CEP 55700-000 - Tel.: (81) 3628-3337
MARAPÁ - CEP 66085-754 - Tel.: (91) 3233-8982 / 8885-2155 / 8171-8372
PELOURINA - CEP 55316-020 - Tel.: (81) 3848-2605 / 91800-3454
PESQUEIRA - CEP 55200-000 - Tel.: (87) 3835-4107 / 8123-8949
PETROLINA - CEP 56308-070 - Tel.: (87) 3862-2836
RECIFE - CEP 51200-070 - Tel.: (81) 3338-1623 / 3338-1985 / 3338-2439
RECIFE - CEP 52111-000 - Tel.: (81) 3451-4690 / (81) 3033-2680
RECIFE - CEP 52111-070 - Tel.: (81) 3254-2879 / (81) 3132-7098 / (81) 3249-6895
RECIFE - CEP 52111-070 - Tel.: (81) 3444-4815 / (81) 3421-5789
RONDONINHA - CEP 99590-000 - Tel.: (54) 3365-1306
SANTA CRUZ DO SUL - CEP 96845-820 - Tel.: (51) 3711-5759 / 3713-2177
SANTA MARIA - CEP 97990-000 - Tel.: (55) 8442-8590
SANTANA DO LIVRAMENTO - CEP 97573-610 - Tel.: (55) 3242-2741
SANTA CRISTO - CEP 99890-000 - Tel.: (55) 3541-1390
SÃO BORJÁ - CEP 97670-000 - Tel.: (55) 3430-